





CONTENIDO

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL5	
1.1. Características del Dispositivo51.2. Uso Adecuado y Condiciones de Seguridad61.3. Definiciones del panel71.4. Estructura del Menú81.4.1. Funciones de las Teclas81.5. Representación de Cuatro Cuadrantes11	
SECCIÓN 2. INSTALACIÓN13	
2.1. Preparación para la Instalación132.2. Montaje132.3. Diagramas de Conexión142.3.1. Conexiones 3P-4W y 3P-3W142.3.2. Diagrama de Conexión de Salida Digital152.4. Dimensiones de KLEA 220P y POWYS 3121 (mm)15	
SECCIÓN 3. MENÚS17	
3.1. Menús de Medición Instantánea	
SECCIÓN 4. COMUNICACIÓN RS485	
4.1. Datos de Lectura y Escritura	
SECCIÓN 5. AJUSTES DE VALORES DE FÁBRICA51	
SECCIÓN 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	





FIGURAS

Figura 1.1. Klea 220P Panel Frontal	7
Figura 1.2. Representación de Cuatro Cuadrantes	11
Figura 2.1. Diagrama de Conexión	14
Figura 2.2. Diagrama de Conexión de Salida Digital	15
Figura 2.3. Dimensiones para Klea 220P y POWYS 3121	15
Figura 3.1. Menús de Medición Instantánea (Potencia Reactiva)	17
Figura 3.2. Menús de Medición Instantánea (Potencia Activa)	18
Figura 3.3. Tarifa 1 Menú de Energía Activa Importada	20
Figura 3.4. Tarifa 2 Menú de Energía Reactiva Exportada	21
Figura 3.5. Menú de COUNTER2	22
Figura 3.6. Ejemplo de Alarma	28

TABLAS

Tabla 1.1. Características del Producto	6
Tabla 1.2. Funciones de las Teclas	8
Tabla 1.3. Menú de Interruptor-1 (Medición Instantánea y Sub-Menú)	9
Tabla 1.4. Menú de Interruptor-2 (Energía, Contadores, Armónicos y Sub-menús)	10
Tabla 3.1. Menú de Medidores de Energía	19
Tabla 3.2. Estructura del Menú de Contadores	22
Tabla 3.3. Menú de Ajustes	23
Tabla 4.1. Datos de Lectura y escritura	37
Tabla 4.2. Banderas de Alarma	47
Tabla 4.3. Listado de Descripción	49

3



1.1. Características del Dispositivo

Klea 220P está diseñado para medir:

- Voltajes Fase-Neutro
- Voltajes Fase-Fase
- Corriente de Fase
- Corriente de Neutro
- Frecuencia
- Cos Ø
- Factores de Potencia
- Potencias Activas
- Potencias Reactivas
- Potencias Aparentes
- THDV
- THDI
- Armónicos de Corriente y voltaje 1-31

Además, Klea 220P posee numerosas características como:

- Información de pérdida de fase y visualización de secuencias de error.
- Determinación y guardado en la memoria de valores mínimos y máximos de corriente, voltaje, frecuencia, cos Ø, factor de potencia, THDV, THDI, activa, reactiva y aparente.
- Medición de corriente, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente y guardados en la memoria.
- Ajuste de parámetros para alarma de voltaje, corriente, frecuencia y factor de potencia.
- 2 medidores de tarifa. Estos medidores registran la energía activa importada, activa exportada, reactiva importada, y reactiva exportada.
- Registro de contador por horas (en horas), contador de hora actual (tiempo total energizado) y contador de interrupciones de potencia.
- Comunicación RS485 vía protocolo MODBUS RTU.
- Entradas digitales con el fin de iniciar el contador, 2da tarifa o contador por horas.
- Salidas digitales que pueden ser medidores de energía o contadores.
- 2 salidas de relé de alarma.
- Evita control no autorizado con contraseña de 4 dígitos.

Tabla 1.1. Características de los productos

	KLEA 220P	POWYS 3121
Tipo de carcasa para el Dispositivo	Panel	Montaje en riel
Mediciones Básicas (V,VLL, Ι, ΙΝ, F, Cos φ, PF, P, Q, S, THD)	•	•
Armónicos 1-31	•	•
Valores Máx. – Mín.	•	•
Valores de Demanda (I, P, Q, S)	•	•
On hour, Run Hour, Int	•	•
Medidores de Energía	2 tarifas	2 tarifas
Asignación de Alarmas a los parámetros		
Relé de Alarma	2 Und.	2 Und.
RS485	•	•
Entrada Digital	2 Und.	2 Und.
Salida Digital	2 Und.	2 Und.
Indicadores y LEDs	•	•
N° de Orden	606160	606305



La estructura del menú de los analizadores de energía KLEA 220P y POWYS tienen las mismas especificaciones. Las descripciones son hechas para KLEA 220P.

1.2. Uso Adecuado y Condiciones de Seguridad.

- La instalación y el cableado deben ser realizados por técnicos autorizados de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario. NO active el dispositivo sin el cableado apropiado.
- Asegúrese que el dispositivo esté des energizado antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Las terminales k-l del transformador de corriente deben ser cortocircuitadas en otra
- ubicación antes de desconectar los transformadores de corriente. De lo contrario se
 pueden generar altos voltajes peligrosos en el secundario de los transformadores de
 - Use un paño seco para limpiar el dispositivo. NO use alcohol, thinner o cualquier
- material corrosivo.

corriente.

- Asegúrese que el cableado esté propiamente hecho antes de activar el dispositivo.
- NO abra el dispositivo. No hay partes reparables por el usuario en el interior.
- Mantenga el dispositivo lejos de la humedad, agua, vibraciones y polvo.
- Es recomendable conectar un Interruptor o un fusible automático entre la corriente de entrada del dispositivo y las redes eléctricas (2 amps).



El fabricante o se responsabiliza por consecuencias indeseadas si no se atienden las medidas anteriores.

1.3. Definiciones del Panel

220P 3121

Panel Frontal

Analizador de energía



Figure 1.1. Panel Frontal Klea 220P

- 1 Estado de Corriente y Voltaje
- 2 Icono de secuencia de error
- 3 Icono de comunicación activa
- 4 Iconos de Relés
- 5 Icono de alarma
- 6 Iconos de salida de pulso
- 7 Iconos de contadores de energía
- 8 Icono de contador
- 9 Iconos de tarifa
- 10 Barra de menú y unidades de conteo
- 11 Iconos de Submenú
- 12 Indicadores y unidades
- 13 Llaves

Panel posterior

I1-k1, I2-k2, I3-k3 V1, V2, V3, N D+, GND1, D-DI1, GND, DI2, GND DO1+, DO1-, DO2+, DO2out1, out2 Un

- : Señala pérdidas de fases de corrientes y voltajes.
- : Señala la secuencia de error de voltajes.
- : Señala que se realiza la comunicación RS485.
- : Señala que los relés estén activados.
- : Señala que hay una alarma en el sistema.
- : Señala que las salidas de pulso están activadas.
- : Señala el tipo de contador en la barra de menú.
- : Señala el tipo de contador en la barra de menú.
- : Señala el contador de la tarifa en la barra de menú.
- : Señala los nombres de menú, contadores de energía, contadores y ajustes.
- : Muestra los valores del submenú en los indicadores.
- : Indica mediciones, valores máximos, mínimos, demandados y sus unidades.
- : Usa esta llave para cambiar entre menús y cambiar valores numéricos.
- : Entradas de medición de corriente
- : Entradas de medición de voltaje
 - : RS 485
 - : Entradas digitales
- : Salidas Digitales
- : Salidas de relés de Alarma
- : Suministro eléctrico



1.4. Estructura del Menú

Los menús muestran mediciones instantáneas y sus valores máximo, mínimo, demanda, promedio y valor total en las tablas a continuación. Las páginas del menú cambian con los botones de dirección arriba, abajo, derecha e izquierda.

1.4.1. Funciones de las Teclas

Los botones del panel frontal y sus funciones se explican en la siguiente tabla.

	En me Medic	nús de liones	En menús d CONTA ARMONICO	e ENERGÍA, DORES, S, AJUSTES	Inicializ Conta	zar los dores	Cambiar los ajustes		
	Pulsación corta (t < 2sec))	Pulsación larga (t > 2sec)	Pulsación corta (t < 2sec)	Pulsación larga (t > 2sec)	Pulsación corta (t < 2sec)	Pulsación larga (t > 2sec)	Pulsación corta (t < 2sec)	Pulsación larga (t > 2sec)	
BOTÓN DERECHO	Cambia en el menú	Salta al menú "ENERGY"	Pasa a un Submenú	Salta al fondo del menú	Cambia el paso activo cambio de valores		Activa el valor cambiado o cambia el paso activo	N/A	
BOTÓN ABAJO	Cambia en el menú	N/A	Cambia la página de menú	N/A	Cambia el valor	N/A	Cambia el valor	N/A	
BOTÓN ARRIBA	Cambia en el menú	N/A	Cambia la página de menú	N/A	Cambia el valor	N/A	Cambia el valor	N/A	
BOTÓN IZQUIERDO	Cambia en el menú	Salta a Página de inicio	Pasa al menú superior	Salta al último menú del menú de mediciones	Detiene el valor cambiado y confirma el valor ingresado	N/A	Detiene el valor cambiado y confirma el valor ingresado	N/A	

Tabla 1.2. Funciones de las Teclas

		Valor instantár eo	1	max.		min.		Demand		prom / total		prom max/tota I max)	prom min/ total mir		Total demanda	
		1		1		1				1		1		1			
<voltaje (l-n)=""></voltaje>	ŧ	VL-N	-	Max VL-N	-	Min. VL-N	+		Ŧ	Ort. VL-N	4	Max Ort. VL-N	4	Min. Ort. VL-N			
		1		1		1				1		1		1			
<voltaje (l-l)=""></voltaje>	Ţ	VL-L	+	Max VL-L	+	Min. VL-L	+		Ŧ	Ort. VL-L	4	Max Ort. VL-L	Ŧ	Min. Ort. VL-L			
		1		1		1		1		1		1		1		1	
<corriente(i)></corriente(i)>	4	I	+	Max I	ŧ	Min. I	4	Demand I	Ŧ	Total I	4	Max Top. I	4	Min. Top. I	1	Total Demand I	↔
		1		1		1		1		1		1		1		1	
<i neutr=""> CORRIENTE DE NEUTRO(IN)</i>	+1	IN	+1	Max IN	+	Min. IN	+1		1		1		1		đ		
				1		1											
<cos q=""></cos>	_1 ++	cos ø	_1 ++	Max COS Ø	_1 ₩	Min. COS Ø	+										
		1		t		1				t		1		t			
<pf></pf>	1		1	Max	1	Min			1	Total	1	May Total	1	Min Total			Π
FACTOR DE POTENCIA (PF)	+	PF	++	PF	↔	PF	+	\$	+	PF	+	PF	+	PF	↔		
		1		1		1				1		1		1		1	
<power p=""> POTENCIA ACTIVA(P)</power>	-1 ++	P ACTIVA	: ↔	Max P	1 ↔	Min. P	↔	Demand P	: +	Total P	4	Max. Total P	4	Min. Total P	1 ↔	Demanda Total P	↔
		1		1		1		1		1		1		1		1	
<power q=""> REACTIVE POWER (Q)</power>	+	Q	+	Max Q	+	Min. C	+	Demanda C	‡	Total Q	+	Max Total.	4	Min. Total	+	Demand a Total Q	+
		1		1		1		1		1		1		1		1	
<power s=""> APPERANT POWER (S)</power>	↔	5	+	Max S	+	Min.	⇔	Demand S	⇔	Total S❤	+	Max Total	+	Min. Total S	↔	Demanda Total 😙	↔
		1		1		1		1		1		1		1		1	
<Σ P-Q-S> TOTAL POWER (Σ P-Q-S)	+	Σ Ρ- <u>Ο-</u> S	+	Max Σ Ρ- Q= S	+	Min. Σ Ρ- Q- S	+	Demand Σ P- Q- S	+								
		1		1		1		1									
<freq> FREQUENCY(F)</freq>	+	Fee s	↔	Max F	↔	Min. ₽	+										
		1		1		1											
<thd v=""></thd>	+	THDV	+	Max TH D∀	+	Min. TH D ♥	+										
		1		1		1											
<thd i=""></thd>	++	тн о т	↔	Max THDI	++	Min. THDI	+										
		1		1		1											

Tabla	13 Me	nú de	Switch-1	(Medición	instantánea	v Sub-Menú)	1
i abia	1.J. WE	nu ue	Owner-1	(Inculcion	molantanea	y Sub-Ineriu	1

Analizador de energía

220P

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1.4. Menú de Interruptor-2 (Energía, Contadores, Armónicos y Sub-menús)



Los contadores de Energía, contadores, armónicos impares por encima del 31 y ajustes de menús son reemplazados en la tabla anterior. Las conmutaciones de menú son hechas con los botones de dirección arriba, abajo, derecha e izquierda como indica la tabla.

NOTA: El botón derecho debe ser presionado por largo tiempo para cambiar de la tabla 1-3 a la tabla 1-4, y viceversa.



e.j.;

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL

1.5. Representación en cuatro cuadrantes

El ángulo (Ø) entre el voltaje y la corriente proporciona información sobre la dirección del flujo de energía. La potencia activa/reactiva de signo positivo, indica que se consume la potencia activa/reactiva. Así mismo un signo negativo representa que la potencia activa/reactiva se está generando.



Figura 1.2. Representación en cuatro cuadrantes

NOTA: Si se revisan los signos de la potencia activa y reactiva, se puede definir el cuadrante en el cual Klea realiza la medición.

Con el fin de entender los signos de P y Q en Klea 110Py Ecras, se debe revisar la visualización i nstantenea.

Si la visualización d e la potencia activa parece constante, significa que la potencia activa (P) es positiva. Si parpadea, significa que la potencia activa (P) es negativa.

Si la visualización de la potencia reactiva parece constante, significa que la potencia reactiva (Q) es positiva. Si parpadea, significa que la potencia reactiva (Q) es negativa.

NOTA: Los signos de P y Q pueden obtenerse a travis de comunicación modbus.

 $P=+10kWh,Q=+5kVAr \implies Cuadrante-1$ $P=-10kWh,Q=+5VAr \implies Cuadrante-2$ $P=-10kWh,Q=-5kWh \implies Cuadrante-3$ $P=+10kWh,Q=-5kWh \implies Cuadrante-4$







SECCIÓN 2. INSTALACIÓN

2.1. Preparación para la Instalación



El ensamblaje y las respectivas conexiones del producto, deben ser realizados por personal autorizado de acuerdo con las instrucciones del manual.



El dispositivo NO debe ser puesto en servicio si el operador no está seguro que las conexiones están correctamente realizadas.

2.2. Montaje

KLEA se ubica verticalmente en el espacio localizado en el panel. Después que el producto es ubicado en el panel, los frenillos de fijación deben ser instalados en el producto. Luego debe ser fijado a la pared del panel con tornillos.



Antes de cablear los terminales de voltaje y corriente de KLEA, debe estar seguro que no esté energizado.



El producto está conectado al transformador de corriente. Antes de desconectar el transformador de corriente, asegúrese que sus cables estén cortocircuitados o conectados a una carga en paralelo con baja impedancia. De lo contrario, pueden inducirse altos voltajes peligrosos en los cables del transformador. El mismo fenómeno aplica para ponerlos en servicio.



SECCIÓN 2. INSTALACIÓN

2.3. Diagramas de Conexión

2.3.1. Conexiones 3P-4W y 3P-3W

Hay dos formas de conectar el voltaje y la corriente. Con neutro (3P-4W), sin neutro (3P-3W).



Figura 2.1. Diagrama de Conexiones



Figura1.1. 1^{er} ítem, muestra la posición de voltaje y corriente como On/Off. Si una fase de corriente o de voltaje se ve incompleta, debe revisarse que las conexiones alcancen el dispositivo.

Figura 1.1. 2^{do} ítem, si hay un error en la fase de voltaje por una secuencia incorrecta; aparecerá un icono de "Voltage phase sequence error icon". Si éste icono aparece, deben revisarse los voltajes fase-secuencia.

KLEA 220P POWYS 3121 Analizador de energía

2.3.2. Diagrama de Conexión de Salida Digital



Figura 2.2. Diagrama de Conexión de Salida Digital

2.4. Dimensiones para KLEA 220P y POWYS 3121 (mm)



Figure 2.3. Dimensiones para Klea 220P y POWYS 3121









SECCIÓN 3. MENÚS

3.1. Menús de Medición Instantánea

Los valores de voltaje (L-N y L-L), corriente, corriente de neutro, cosØ, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, THDV y THDI se muestran en el menú de instantáneos.

Los menús reciben el nombre que se muestra en la barra de Menú.

Los valores mostrados en la pantalla expresan la fase o fases y se muestran en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Los números de fase no aparecen en los menús que muestran promedios, total y otras propiedades de la red. En este caso las fases se muestran en el 2 nivel.

Junto a cada índice se muestra la unidad de valor respectiva. También indica las fases inductivas o capacitivas al lado de los indicadores correspondientes.

Tabla 3.1. Parámetros mostrados en los menús.



Figura 3.1. Menús de medición instantánea (Potencia reactiva)



Cuando el producto es montado en un panel que consume potencia, la potencia activa (P) debe ser positiva. Si la potencia activa es negativa, el operador debe alternar las puntas K-I del transformador de corriente.

Cuando el producto es montado en un panel que genera potencia, la potencia activa (P) debe ser negativa. Si la potencia activa es positiva, el operador debe alternar las puntas K-l del transformador de corriente.





3.2. Menús Máximo, Mínimo y Demanda

Los valores minimo y meximo son calculados y almacenados en la memoria no voletil para los siguientes paremetros:

- Voltaje (fase-neutro, fase-fase)
- Corriente de neutro
- Frecuencia
- CosØ
- Factor de potencia
- THDV
- THDI

También los valores meximo, mínimo y demanda son calculados y almacenados en la memoria no voletil para los siguientes paremetros:

- Corriente
- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Potencia aparente

Tabla 3.1.Muestra los movimientos del men4.

NOTA: Los valores almacenados en la memoria pueden ser borrados seleccionando la opciin دCLEAR" en el men₄ de ajustes "SETTINGSi. Restaurar y regresar a los valores de febrica puede hacerse por comunicaciin RS 485



Figura 3.2. Menús de medición instantánea (Potencia Activa)





3.3. Menú de Medidores de Energía (ENERGY)

Estas tarifas son mostradas en el menú "Enr". Cada tarifa tiene medidores de energía activa importada, activa exportada, reactiva importada y reactiva exportada.

- Medidor de energía Activa Importada (I.Ac)
- Medidor de energía Activa Exportada (E.Ac)
- Medidor de energía Reactiva Importada (I.rE)
- Medidor de energía Reactiva Exportada (E.rE)

La estructura del menú se muestra a continuación:





Los siguientes iconos se activan en el menú "ENERGY":

- T1 : Éste icono aparece con los contadores de la tarifa 1.
- T2 : Éste icono aparece con los contadores de la tarifa 2.
- imp : Éste icono aparece con los contadores de energía importada.
- exp : Éste icono aparece con los contadores de energía exportada.
- act : Éste icono aparece con los contadores de energía activa.
- rea : Éste icono aparece con los contadores de energía reactiva.





Figura 3.3. Tarifa 1 Menú de energía activa importada



Los contadores se muestran en formato xxx xxx.xxx kWh / kVArh (ver Fig. 3.3). Todos los contadores se reinician en 999 999.999 kWh / kVArh e inician en cero. Es posible inicializar los contadores bajo el menú "ENERGY".



Para activar los contadores de la tarifa 2, primero la entrada digital del contador debe ser seleccionada como ("tr2") y debe tomar la posición activa de la entrada digital. La entrada digital DI se activa cuando los cables GND- están en corto. De lo contrario, la tarifa 1 seguirá activa.



La taza de transformación de corriente (Ctr) y la taza de transformación de voltaje (Vtr) no están incorporados en los cálculos de energía.







3.3.1. Asignación de valores Predefinidos para los Medidores de Energía

En cualquier menú de medidores, presione y mantenga el botón flecha derecha por lo menos 2 segundos y el título del menú respectivo parpadeará. Usando el botón flecha derecha, ubíquese en el dígito que quiere cambiar e ingrese el valor usando los botones de flecha arriba/abajo. Cuando finalice, confirme usando el botón flecha izquierda. Realice el procedimiento de guardado para grabar los cambios que realizó. (Ver 3.6. Procedimiento de guardado).



Si la protección de contraseña está activada, presione y mantenga el botón flecha derecha por lo menos 2 segundos para mostrar la página de autenticación. Ingrese la contraseña para continuar el proceso.

3.4. Menú de Contadores (COUNTERS)

A continuación se muestran los contadores del menú "COUNTERS".

- "COUNTER1": Cuando la entrada digital 1 se asigna a un contador, contará los cambios en la entrada digital. El valor se mostrará en el menú "COUNTER1".
- "COUNTER2": Cuando la entrada digital 2 se asigna a un contador, contará los cambios en la entrada digital. El valor se mostrará en el menú "COUNTER2".
- "ON HOUR" cuenta y muestra el tiempo total encendido "on" en horas.
- "RUN HOUR": Si el tipo de entrada digital se fija como "run hour enable", contará el tiempo transcurrido mientras la entrada digital está activada. Éste contador requiere una señal de voltaje y de corriente trifásicos para funcionar sin una entrada digital. El valor medido se mostrará en horas.

• "POWER INTERRUPTION COUNTER": Cuenta las interrupciones de potencia del dispositivo.



La estructura del menú se muestra a continuación:



Tabla 3.2. Estructura del menú de contadores

Los siguientes iconos se activan en el menú "COUNTERS":

- cnt1 : Éste icono aparece con el contador 1 "COUNTER1".
- cnt2 : Éste icono aparece con el contador 2 "COUNTER2".
- run : Éste icono aparece con el contador "RUN HOUR".
- on : Éste icono aparece con el contador "ON HOUR".
- int : Éste icono aparece con el contador "POWER INTERRUPTION COUNTER".



Figura 3.5. Menú para COUNTER2





Ŵ

Los contadores se muestran en 8 dígitos. Todos los contadores se reinician en 999 999.99 y comienzan desde cero nuevamente.

Únicamente los contadores "COUNTER1", "COUNTER2" y "RUN HOUR" pueden ser asignados con valores para reiniciar. Use el procedimiento para predefinir valores cuando asigne valores a los contadores. (Ver 3.6 Procedimiento de guardado).

Cuando los medidores de energía se muestran instantáneamente, los últimos parámetros medidos (voltaje, corriente, potencia activa, etc.) Se continúan mostrando también bajo el valor del medidor de energía.

3.5. Menú de Ajustes (SETTINGS)

Los ajustes de Klea se realizan en el menú "SETTINGS". La tabla 3-3 muestra la estructura del menú "SETTINGS".

Menú	Sub Menú 1	Sub Menú 2	Sub Menú 3	Sub Menú 4	Descripción
					Ajustes
					Ajustes Básicos
		Ctr			Taza de transformación de Corriente
	BÁSICO	Utr			Taza de transformación de Voltaje
	BASICO				Opciones de tipo de conexión
		Conn	3P4W		Tipo de conexión 3P4W
			3P3W		Tipo de conexión 3P3W
					Ajustes de alarma
					Ajustes de alarma de voltaje (fase-neutro)
		VLN ALM	н		Alarma de lím. Superior de V (fase-neutro)
			LO		Alarma de lím. inferior de V (fase-neutro)
AJUSTES			hYSt		Alarma de histéresis de V (fase-neutro)
			dIY.t		Tiempo de retardo de alarma (fase-neutro)
					Ajustes de alarma (fase-fase)
			н		Ajustes de alarma de voltaje (fase-fase)
		VLL ALM	LO		Alarma de lím. inferior de V (fase-fase)
			hYSt		Alarma de histéresis de V (fase-fase)
			dIY.t		Tiempo de retardo de alarma (fase-fase)
					Ajustes de alarma de corriente
			HI		Alarma de lím. Superior de corriente
		IALM	LO		Alarma de lím. inferior de corriente
			hYSt		Alarma de histéresis
ĺ			dIY.t		Tiempo de retardo de alarma de corriente

Tabla 3.3. Estructura del menú de ajustes "SETTINGS"



SECCIÓN 3. MENUS

Menú	Sub Menú 1	Sub Menú 2	Sub Menú 3	Sub Menú 4	Descripción
					Ajustes de alarma de corriente de neutro (IN)
			HI		Alarma de lím. Superior de IN
		IN ALM	LO		Alarma de lím. Inferior de IN
			hYSt		Alarma de histéresis de IN
			dIY.t		Tiempo de retardo de alarma de IN
					Ajustes de alarma de Cos φ
			HI		Alarma de lím. superior de Cos φ
		COSQ ALM	LO		Alarma de lím. inferior Cos φ
			hYSt		Alarma de histéresis de Cos φ
			dIY.t		Tiempo de retardo de alarma de Cos ϕ
	ALARINAS				Ajustes de alarma de factor de potencia (PF)
			HI		Alarma de lím. Superior de PF
		PF ALM	LO		Alarma de lím. inferior de PF
			hYSt		Alarma de histéresis de PF
			dIY.t		Tiempo de retardo de alarma de PF
		FREQ ALM			Ajustes de alarma de frecuencia
			HI		Alarma de lím. Superior de frecuencia
			LO		Alarma de lím. inferior de frecuencia
			hYSt		Alarma de histéresis de frecuencia
AJUSTES			dIY.t		Tiempo de retardo de alarma de frecuencia
					Ajustes de relés de salida
		-l V1			Ajustes de relé 1
			OFF		Relé 1 apagado
			LOW		Asigna el relé 1 a alarmas de nivel bajo
	RELÉS		HIGH		Asigna el relé 1 a alarmas de nivel alto
					Ajustes de relé 2
		rl V2	OFF		Relé 2 apagado
		1612	LOW		Asigna el relé 2 a alarmas de nivel bajo
			HIGH		Asigna el relé 2 a alarmas de nivel alto
					Ajustes de Demanda
		dEd.t			Ajustes de tiempo de demanda
					RS485 setup
		bAud			Opciones de taza de baudios
		ld			Ajustes de ID de esclavo
	RS485				Ajustes de verificación de paridad
		Drt V	NONE		Verificación de paridad apagada
		riu	EVEN		Paridad par
			ODD		Paridad impar

24



SECCIÓN 3. MENÚS

Menú	Sub Menú 1	Sub Menú 2	Sub Menú 3	Sub Menú 4	Descripción
					Ajustes de entrada digital
					Ajustes de entrada digital 1
					Opciones de entrada digital 1
				OFF	Apagado
			tYPE	TARIFF 2	Habilitar tarifa 2
				COUNTER	Habilitar contador
		INPUT1		RUN HOUR	Habilitar hora recorrida
			dLY		Tiempo de detección de entrada digital 1
					Flanco de detección de entrada digital 1
			EdgE	RISING	Detección en flanco de subida
			LugL	FALLING	Detección en flanco de bajada (valido para contador)
	DI INPUT			BOTH EDG	Detección en ambos flancos (valido para contador)
					Ajustes de entrada digital 2
					Opciones de entrada digital 2
		INPUT2	tYPE	OFF	Apagado
				TARIFF 2	Habilitar tarifa 2
				COUNTER	Habilitar contador
AJUSTES				RUN HOUR	Habilitar hora recorrida
			dLY		Tiempo de detección de entrada digital 2
			EdgE		Flanco de detección de entrada digital 2
				RISING	Detección en flanco de subida
				FALLING	Detección en flanco de bajada (valido para contador)
				BOTH EDG	Detección en ambos flancos (valido para contador)
					Ajustes de pulsos de salida
					Ajustes de pulso de salida 1
					Ajustes de parámetros de pulsos de salida
				OFF	apagado
				IMP ACT1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía activa imp.
	PULSE			EXP ACT1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía activa exp.
		OUT1	ОШТ	IMP REA1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía reactiva imp.
			001	EXP REA1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía reactiva exp.
				IMP ACT2	Asignar a la tarifa 2 el contador de energía activa imp.
				EXP ACT2	Asignar a la tarifa 2 el contador de energía activa exp.
				IMP REA2	Asignar a la tarifa 2 el contador de energía reactiva imp.
				EXP REA2	Asignar a la tarifa 2 el contador de energía reactiva exp.

25

SECCION 3. MENÚS

Menú	Sub Menú 1	Sub Menú 2	Sub Menú 3	Sub Menú 4	Descripción
				DIN1	Asignar al contador de entrada digital 1
			001	DIN2	Asignar al contador de entrada digital 2
		0011	durA		Duración de pulso en la salida de pulso 1
			rAt		Rango de paso en la salida de pulso 1
					Duración de pulso en la salida de pulso 2
					Rango de paso en la salida de pulso 2
				OFF	Apagado
				IMP ACT1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía activa imp.
				EXP ACT1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía activa exp.
	PULSE			IMP REA1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía reactiva imp.
				EXP REA1	Asignar a la tarifa 1 el contador de energía reactiva evo
		OUT2	OUT	IMP ACT2	Asignar a la tarifa 2 el contador de energía activa exp.
				EXP ACT2	
				IMP REA2	Asignar a la tarifa 2 el contador de energía activa exp.
			-		Asignar a la tarifa 2 el contador de energia reactiva exp. Asignar al contador de entrada digital 1
				DINO	Asigner el contador de entrada digital 2
			durA	DINZ	Asignal al contador de entrada digital 2
AJUSTES			rAt		Rango de paso en la salida de pulso 1
		• •			Ajustes de protección de contrasena
		Act	Habilitar/Deshabilitar protección de contraseña		
			NU		Desactival protección de contrasena
			YES		Habilitar protección de contraseña
	SECURITY	Pin.t			Tiempo límite de protección de contraseña. Si presiona cualquier tecla luego de ingresar la contraseña o NO cambia ningún ajuste vía MODBUS, la protección se habilitará luego que el tiempo transcurra.
		Pin			Valor de la contraseña
					Ajustes de pantalla
					Ajustes de menú
					Ajustes de menú desplazable
			ScrL	OFF	Desactivar menú desplazable
				ON	Activar menú desplazable
	DISPLAY	MENU	Scr.P		Tiempo de visualización de menú
					Ajustes de página principal
			0 ()	VOLTAGELN	Página principal de Voltaje (L-N)
			Strt	VOLTAGELL	Página principal de Voltaje (L-L)
				CURRENT	Página principal de Corriente



SECCIÓN 3. MENUS

Menú	Sub Menú 1	Sub Menú 2	Sub Menú 3	Sub Menú 4	Descripción
				I NEUTR	Página principal de corriente de Neutro
				COSQ	Página principal de Cos Q
				PF	Página principal de factor de potencia
				POWER P	Página principal de potencia activa
		MENII	Strt	POWER Q	Página principal de potencia reactiva
			Jui	POWER S	Página principal de potencia aparente
				Σ P-Q-S	Página principal de potencia total
				FREQ	Página principal de frecuencia
	DISPLAY			THD V	Página principal de THDV
				THD I	Página principal de THDI
					Ajustes de luz de fondo
		BACKLGHT	oPt		Opciones de luz de fondo
				TIME DEP	Luz de fondo dependiendo del tiempo
				CONT ON	Luz de fondo siempre encendida
SETTINGS				CONT OFF	Luz de fondo siempre apagada
			durA		Luz de fondo siempre a tiempo
					Limpiar menú
		CLr			
			OFF		Cancelar abortar
			ALL		Reiniciar dispositivo a valores de fábrica
			ENERGY		Limpiar los contadores de energía
	CLEAR		COUNTERS		Limpiar los contadores
			MAX VALS		Limpiar valores máximos
			MIN VALS		Limpiar valores mínimos
			DEMANDS		Limpiar valores de demanda
			SETTINGS		Limpiar el ajuste a valores de fábrica
			ALARMS		Reiniciar ajuste de alarma a valores de fábrica
	INFO				Información
	INFO	UEr			Información de la versión de firmware

3.5.1. Menú de ajustes básicos (BASIC)

Éste es el ítem donde usted realiza los ajustes de taza de transformación de corriente, taza de transformación de voltaje y tipo de conexión. Ver Tabla 3.3. Para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

Taza de transformación de corriente (Ctr): Las corrientes calculadas son multiplicadas por la taza de transformación de corriente (Ctr) para ser indicadas en las pantallas y las direcciones modbus.

Taza de transformación de Voltaje (Utr): Los voltajes calculados son multiplicados por la taza de transformación de voltaje (Utr) para ser indicados en las pantallas y las direcciones modbus.





Conexión (Conn): Éste menú es para los ajustes de conexión de red.

Si se especifica "3P4W" (conexión tipo 3-fases, 4-hilos) para el ajuste de red, el menú inicial es "Voltage (Phase-Neutral)". Éste menú se muestra primero cuando se energiza el dispositivo.

Si se especifica "3P3W" (conexión tipo 3-fases, 3-hilos) para el ajuste de red, el menú inicial es "Voltage (Phase-Phase)". Éste menú se muestra primero cuando se energiza el dispositivo.

3.5.2. Menú de Ajustes de Alarmas (ALARMS)

Use éste menú para fijar los límites de las alarmas, valor de histéresis y tiempo de retardo. Ver Tabla 3.3. para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

 \bigwedge

Fuera de los límites de alarma:

- Los valores que se encuentran dentro de los parámetros de alarma, parpadearán.
- Se mostrará el símbolo de alarma 🖄 Cuando expire el tiempo de retardo.





(El retardo de alarma se fijó en cero)

- Una alarma de límite inferior ocurre en el punto A.
- La alarma desaparece en el punto B.
- Una alarma de límite superior ocurre en el punto C.
- La alarma desaparece en el punto D.



3.5.3. Menú de Ajustes de Relés de Alarma (RELAYS)

Use éste menú para fijar las condiciones de los relés de alarma. Puede fijar ambos relés de alarma en las siguientes posiciones:

- OFF: El relé no se energiza en condición de alarma.
- LO: El relé se energiza en condición de alarma de límite inferior.
- HI: El relé se energiza en condición de alarma de límite superior.

El relé respectivo es des-energizado cuando la condición de alarma termina. Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

3.5.4. Menú de Ajustes de Periodo de Demanda (DEMAND)

Use éste menú para fijar el periodo de demanda. Al final del periodo especificado, los valores de demanda son calculados en un ciclo periódico.

Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

3.5.5. Menú de Ajustes RS485 (RS485)

Use éste menú para fijar la taza de baudios, ID de esclavo y ajustes de control de paridad en comunicación RS485 Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

Taza de Baudios (bAud): La velocidad de la señal de comunicación se expresa en términos de unidades de "baudios". La taza de baudios puede cambiarse en el rango de ajuste.

ID de esclavo (Id): La comunicación RS485 trabaja basado en que uno o más dispositivos esclavos se comunican con un maestro. KLEA, como esclavo en la comunicación RS485 responde a las solicitudes hechas por el maestro. Si el dispositivo es esclavo, la coincidencia de la comunicación se puede ajustar desde el menú de ID de esclavo.

Verificación de paridad (PrtY): Es un mecanismo de control para la eficiencia de datos. Cuenta los impares ''1'' en binarios. Hay métodos de control de paridad "par" e "impar".

Para la comunicación, los dispositivos maestros y esclavos deben ser utilizados con el mismo método. El método deseado se selecciona del menú o se selecciona la opción "NONE" para desactivar la característica de verificación de paridad.





3.5.6. Menú de Ajustes de Entrada Digital (DI INPUT)

Use éste menú para fijar la posición on/off, tipo, tiempo de retardo y flanco de detección para la entrada digital. Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.



La entrada digital está basada en el principio de detección de contacto seco. NUNCA aplique señales a las entradas. De lo contrario corre el riesgo de dañar el dispositivo.

Tipo de Entrada Digital (tYPE):

- Opción para habilitar tarifa 2 (TARIFF 2): Si elige la opción de tipo de entrada, los contadores de energía de la tarifa 2 se activarán cuando la entrada digital se habilite, (debe aplicarse un contacto seco a los correspondientes DIN+ y DIN-).
- Opción para habilitar el contador (COUNTER): Si selecciona esta opción de tipo de entrada, el contador contará los cambios en la posición de la entrada digital dependiendo de la detección de flanco elegida.
 - Si escoge la detección por flanco de subida (RISING), el contador se incrementará en 1 con cada activación del contacto seco que esté conectado a la entrada.
 - Si escoge la detección por flanco de bajada (FALLING) el contador se incrementará en 1 con cada desactivación del contacto seco que esté conectado a la entrada.
 - Si escoge la detección por ambos flancos (BOTH EDGE) el contador se incrementará en 1 con cada desactivación y desactivación del contacto seco que esté conectado a la entrada.
- Habilitación de hora recorrida (RUN HOUR): Si escoge esta opción, el contador de horas "run hour counter" contará cuando la entrada digital se active, (debe aplicarse un contacto seco a los correspondientes DIN+ y DIN-).

Tiempo de retardo de detección (dLY):

La entrada es activada o desactivada basada en el tiempo de retardo de detección que se fija para evitar los picos de contactos o ruido en la entrada digital.

Flanco de detección (EdgE):

Use éste menú para elegir la posición donde la entrada digital detectará activo o pasivo. Éste menú está disponible para el modo de entrada digital "counter". Las otras opciones usan detección por flanco de subida.



3.5.7. Menú de Ajustes de Salida de Pulso (PULSE)

Use éste menú para especificar los ajustes de posición on/off, parámetro de salida, duración de pulso y rango de paso para las salidas de pulso. Puede escoger libremente los ajustes para cada salida de pulso independiente de los otros. Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

La salida de pulso se activa como un incremento en el parámetro predefinido de salida que es igual a cada rango de paso y se desactiva luego del tiempo predefinido.

Ajuste del parámetro de salida (OUT):

Use éste menú para fijar la dependencia del parámetro de salida. La salida respectiva se cerrará si elige "OFF".

Ajuste de duración de pulso (durA):

Use éste menú para especificar cuanto tiempo estará activo el pulso.

Rango de pulso de paso (rAt):

Use éste menú para especificar el incremento más pequeño posible del parámetro de entrada que emitirá un pulso.

3.5.8. Menú de Ajustes de Contraseña (SECURITY)

Use este menú para ejecutar la protección de contraseña on/off, fijar un tiempo de activación de contraseña y cambiar. Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

Una contraseña de 4 dígitos protege la configuración del producto contra accesos y modificaciones no autorizadas. Cuando se activa, una pantalla de solicitud de contraseña se muestra si alguien intenta cambiar los valores. Después de un ingreso exitoso, el dispositivo no solicitará contraseñas hasta que el tiempo de activación por contraseña "password activation time" transcurra. Puede ajustar este valor en el menú respectivo. Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.



Si usted no presiona teclas luego de ingresar la contraseña o no cambia los ajustes vía MODBUS, la protección por contraseña se reactivará luego que el tiempo de activación por contraseña transcurra.

3.5.9. Ajustes de Pantalla (DISPLAY)

Los ajustes de la pantalla y la luz de fondo se realizan en este menú.

Ajustes de Menú (MENU):

Los ajustes de desplazamiento del menú, tiempo de la pantalla y página de inicio se realizan en éste menú.

 Ajuste de Desplazamiento del Menú (ScrL): La navegación del menú se da por un Comando que mueve la pantalla del menú a la siguiente al terminar el tiempo de pantalla. Si se selecciona "ON", La navegación del menú se activa luego que el dispositivo se reinicia o 15 segundos luego que la última tecla es presionada.





• Periodo de Muestra del Menú (Scr.P): Cada menú aparece en la pantalla durante un periodo de tiempo que es ajustado en "menu display time". La unidad es el segundo y es efectivo cuando el modo de desplazamiento del menú es activado. De lo contrario, permanece desactivado.

Ajuste de Página de Inicio (Strt): Cuando el dispositivo se energiza por primera vez, la primera pantalla del menú es llamada página de apertura. Las opciones de este menú pueden ser fijadas desde el menú de mediciones instantáneas como página de inicio. El menú "VOLTAGELN" está designado como página de inicio.

Ajuste de luz de fondo (BACKLGHT)

Permite el ajuste de la luz de fondo de la pantalla y su duración.

• Opciones de Luz de Fondo (oPt): Éste menú ajusta la activación de la luz de fondo dependiente del tiempo (TIME DEP), siempre encendido (CONT ON) o siempre apagado (CONT OFF).

Dependiente del tiempo (TIME DEP): la luz de fondo se activa cuando el dispositivo opera o cuando se presiona una tecla y se apagará cuando no se presione ninguna tecla durante un tiempo fijado. Es preferible mayor tiempo de ahorro de energía e iluminación LED.

- Siempre encendido (CONT ON): La luz de fondo estará siempre encendida.
- O Siempre apagado (CONT OFF): La luz de fondo estará siempre encendida.
- Tiempo de luz de fondo (durA): Ajusta el periodo de luz de fondo en unidades de segundo.

3.5.10. Menú de Limpieza (CLEAR)

Use éste menú para borrar los valores almacenados en la memoria y restaurar los ajuste de fábrica. Ver Tabla 3.3 para la estructura del menú y la Sección 5 para los ajustes de fábrica.

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de limpieza:

- OFF : Deshabilita el proceso de limpieza.
- ALL : Limpia todos los valores almacenados en la memoria y los regresa a sus ajustes de fábrica.
- ENERGY : Reinicia todos los contadores de energía.
- COUNTERS : Reinicia todos los contadores.
- MAX VALS : Limpia los valores máximos almacenados en la memoria.
- MIN VALS : Limpia los valores mínimos almacenados en la memoria.
- DEMAND : Limpia los valores de demanda en la memoria.
- SETTINGS : Regresa todos los ajustes a sus valores de fábrica.
- ALARMS : Regresa los ajustes de las alarmas a sus valores de fábrica.





Con el fin de prevenir borrados accidentales, se visualizará el mensaje "NO" / "YES" si elige cualquier opción que no sea "OFF". Ver 3.6.3 Procedimiento de Aprobación

• Para confirmar una acción:

Presione la tecla flecha derecha para resaltar la opción "NO". Use las teclas flecha arriba/abajo para cambiar "NO" a "YES". Luego, presione la tecla flecha izquierda para confirmar la acción.

Para descartar una acción:

Presione la tecla flecha derecha para resaltar la opción "NO". Luego, presione la tecla flecha izquierda para confirmar la acción y salir del menú sin realizar cambios.



El dispositivo se reiniciará si elige SETINGS, ALARM o All y confirma la acción. No se reiniciará si elige otras opciones, limpiará los valores y regresará al menú CLEAR.

3.6., Procedimiento de Guardado, Cambio de Valores y Aprobación

3.6.1. Cambiando Valores/Ajustes



Los títulos del menú "SETTINGS" se muestran en la barra de menú. Cuando se ingresa a los sub-menús, el menú donde se realizará el cambio se muestra en el indicador en la primera fila y el valor en cuestión se mostrará en la barra de menú y el cambio se realizará.

Hay 2 menús diferentes para cambiar los valores:

• Menús de múltiple opción: Estos menús contienen opciones predefinidas. Presione la tecla flecha derecha para resaltar y elegir la primera variable y las teclas de flecha arriba/abajo para resaltar la opción deseada. Luego presione la tecla flecha izquierda para completar la acción.

Menús con entrada de valores numéricos: Estos menús, debe mover los dígitos para fijar el valor deseado. Presione la tecla flecha derecha para resaltar el primer digito de la izquierda de la variable. Use las teclas flecha Arriba/abajo para incrementar/disminuir el valor del dígito resaltado. Fije el valor deseado de las variables ajustando los dígitos individualmente y presione la tecla flecha izquierda para completar la acción.









Si se realiza algún cambio en los ajustes, un procedimiento de registro que preguntará si guardar o no los cambios estará activo luego de regresar al menú "SETTINGS". Si los cambios se guardan, el dispositivo se reiniciará. Ver 3.6.2. Procedimiento de guardado

3.6.2. Procedimiento de Guardado

Presione la tecla de flecha izquierda hasta que vea la ventana "SAVE" para confirmar o descartar los cambios hechos.

Para confirmar los cambios:

465

Presione la tecla de flecha derecha para resaltar "NO". Use las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar de "NO" a "YES". Luego presione la tecla de flecha izquierda para guardar los cambios.

Para descartar los cambios:

Presione la tecla de flecha derecha para resaltar "NO". Luego salga del menú usando la tecla de flecha izquierda sin guardar los cambios.



3.6.3. Procedimiento de Aprobación

Siguiendo la pantalla de solicitud, debe confirmar o descartar la acción.

Para confirmar los cambios:



Presione la tecla flecha derecha para resaltar "NO". Use las teclas de flecha arriba/abajo para cambiar el "NO" a "YES". Luego, presione la tecla flecha izquierda para guardar los cambios.

Para descartar los cambios:

5...-E

Presione la tecla de flecha derecha para resaltar "NO". Luego salga del menú usando la tecla de flecha izquierda sin guardar los cambios.



En el menú "DELETE" las opciones "SETTINGS ALL" o "ALARMS" apagarán el dispositivo después de una aprobación y luego se reiniciará. El dispositivo regresará al menú "CLEAR" y ejecutará el borrado.





SECCION 4. COMUNICACIÓN RS485

4.1. Datos de Lectura y Escritura

Las siguientes funciones son soportadas:

- Función 03H: Esta función lee las direcciones permitidas en la tabla modbus.
- Función 10H: Esta función escribe las direcciones permitidas en la tabla modbus.

Definiciones:

- R / W : Puede leer y escribir el valor en esta dirección.
- RO : Solamente puede leer el valor en esta dirección.
- WO : Solamente puede escribir en esta dirección.
- float : Número de 32 bit tipo floating.

A tabla modbus relacionada se da a continuación::

Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura / Escritu <u>ra</u>	Condición de escritura
	Fas	e -1 Medicion	es Básicas	
0	Voltaje de Fase 1 (L-N)	float	RO	
2	Voltaje de Fase 1-2 (L-L)	float	RO	
4	Corriente de Fase 1	float	RO	
6	Cosφ de Fase 1	float	RO	
8	Factor de Potencia de Fase 1	float	RO	
10	Potencia Activa de Fase 1	float	RO	
12	Potencia Reactiva de Fase 1	float	RO	
14	Potencia Aparente de Fase 1	float	RO	
16	THDV de Fase 1	float	RO	
18	THDI de Fase 1	float	RO	
	Fas	e -2 Medicione	s Básicas	
20	Voltaje de Fase 1 (L-N)	float	RO	
22	Voltaje de Fase 2-3 (L-L)	float	RO	
24	Corriente de Fase 2	float	RO	
26	Cosφ de Fase 2	float	RO	
28	Factor de Potencia de Fase 2	float	RO	
30	Potencia Activa de Fase 2	float	RO	
32	Potencia Reactiva de Fase 2	float	RO	
34	Potencia Aparente de Fase 2	float	RO	

Tabla 4.1. Datos de lectura y escritura



Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura / Escritura	Condición de Escritura			
36	THDV de Fase 2	float	RO				
38	THDI de Fase 2	float	RO				
	Fase -3 Mediciones Básicas						
40	Voltaje de Fase 3 (L-N)	float	RO				
42	Voltaje de Fase 3-1 (L-L)	float	RO				
44	Corriente de Fase 3	float	RO				
46	Cosφ de Fase 3	float	RO				
48	Factor de Potencia de Fase 3	float	RO				
50	Potencia Activa de Fase 3	float	RO				
52	Potencia Reactiva de Fase 3	float	RO				
54	Potencia Aparente de Fase 3	float	RO				
56	THDV de Fase 3	float	RO				
58	THDI de Fase 3	float	RO				
	Mediciones	s Comunes (Fas	e-1, Fase-2,	Fase-3)			
60	Voltaje Promedio (L-N)	float	RO				
62	Voltaje Promedio (L-L)	float	RO				
64	Corriente Total	float	RO				
66	Factor de Potencia del Sistema	float	RO				
68	Potencia Activa Total	float	RO				
70	Potencia Reactiva Total	float	RO				
72	Potencia Aparente Total	float	RO				
74	Frecuencia del Sistema	float	RO				
76	Corriente de Neutro	float	RO				
	Fase-1 M	edición de Arm	ónicos de Vo	bltaje			
78	Fase 1 Armónicos de Voltaje 1	float	RO				
80	Fase 1 Armónicos de Voltaje 3	float	RO				
82	Fase 1 Armónicos de Voltaje 5	float	RO				
84	Fase 1 Armónicos de Voltaje 7	float	RO				
86	Fase 1 Armónicos de Voltaje 9	float	RO				
88	Fase 1 Armónicos de Voltaje 11	float	RO				
90	Fase 1 Armónicos de Voltaje 13	float	RO				
92	Fase 1 Armónicos de Voltaje 15	float	RO				
94	Fase 1 Armónicos de Voltaje 17	float	RO				
96	Fase 1 Armónicos de Voltaje 19	float	RO				
98	Fase 1 Armónicos de Voltaje 21	float	RO				
100	Fase 1 Armónicos de Voltaje 23	float	RO				
102	Fase 1 Armónicos de Voltaje 25	float	RO				
104	Fase 1 Armónicos de Voltaje 27	float	RO				
106	Fase 1 Armónicos de Voltaje 29	float	RO				
108	Fase 1 Armónicos de Voltaje 31	float	RO				



Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura/ Escritura	Condición de Escritura				
	Fase-1 Medición de Armónicos de Corriente							
110	Fase 1 Armónicos de Corriente 1	float	RO					
112	Fase 1 Armónicos de Corriente 3	float	RO					
114	Fase 1 Armónicos de Corriente 5	float	RO					
116	Fase 1 Armónicos de Corriente 7	float	RO					
118	Fase 1 Armónicos de Corriente 9	float	RO					
120	Fase 1 Armónicos de Corriente 11	float	RO					
122	Fase 1 Armónicos de Corriente 13	float	RO					
124	Fase 1 Armónicos de Corriente 15	float	RO					
126	Fase 1 Armónicos de Corriente 17	float	RO					
128	Fase 1 Armónicos de Corriente 19	float	RO					
130	Fase 1 Armónicos de Corriente 21	float	RO					
132	Fase 1 Armónicos de Corriente 23	float	RO					
134	Fase 1 Armónicos de Corriente 25	float	RO					
136	Fase 1 Armónicos de Corriente 27	float	RO					
138	Fase 1 Armónicos de Corriente 29	float	RO					
140	Fase 1 Armónicos de Corriente 31	float	RO					
	Fase-2 Mo	edición de Arn	nónicos de	Voltaje				
142	Fase 2 Armónicos de Voltaje 1	float	RO					
144	Fase 2 Armónicos de Voltaje 3	float	RO					
146	Fase 2 Armónicos de Voltaje 5	float	RO					
148	Fase 2 Armónicos de Voltaje 7	float	RO					
150	Fase 2 Armónicos de Voltaje 9	float	RO					
152	Fase 2 Armónicos de Voltaje 11	float	RO					
154	Fase 2 Armónicos de Voltaje 13	float	RO					
156	Fase 2 Armónicos de Voltaje 15	float	RO					
158	Fase 2 Armónicos de Voltaje 17	float	RO					
160	Fase 2 Armónicos de Voltaje 19	float	RO					
162	Fase 2 Armónicos de Voltaje 21	float	RO					
164	Fase 2 Armónicos de Voltaje 23	float	RO					
166	Fase 2 Armónicos de Voltaje 25	float	RO					
168	Fase 2 Armónicos de Voltaje 27	float	RO					
170	Fase 2 Armónicos de Voltaje 29	float	RO					
172	Fase 2 Armónicos de Voltaje 31	float	RO					
	Fase-2 M	edición de Arr	nónicos de	Corriente				
174	Fase 2 Armónicos de Corriente 1	float	RO					
176	Fase 2 Armónicos de Corriente 3	float	RO					
178	Fase 2 Armónicos de Corriente 5	float	RO					
180	Fase 2 Armónicos de Corriente 7	float	RO					
182	Fase 2 Armónicos de Corriente 9	float	RO					

Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura /	Condición de escritura	
			Escritura		
184	Fase 2 Armónicos de Corriente 11	float	RO		
186	Fase 2 Armónicos de Corriente 13	float	RO		
188	Fase 2 Armónicos de Corriente 15	float	RO		
190	Fase 2 Armónicos de Corriente 17	float	RO		
192	Fase 2 Armónicos de Corriente 19	float	RO		
194	Fase 2 Armónicos de Corriente 21	float	RO		
196	Fase 2 Armónicos de Corriente 23	float	RO		
198	Fase 2 Armónicos de Corriente 25	float	RO		
200	Fase 2 Armónicos de Corriente 27	float	RO		
202	Fase 2 Armónicos de Corriente 29	float	RO		
204	Fase 2 Armónicos de Corriente 31	float	RO		
	Fase-3 Me	edición de Arn	nónicos de	Voltaje	
206	Fase 3 Armónicos de Voltaje 1	float	RO		
208	Fase 3 Armónicos de Voltaje 3	float	RO		
210	Fase 3 Armónicos de Voltaje 5	float	RO		
212	Fase 3 Armónicos de Voltaje 7	float	RO		
214	Fase 3 Armónicos de Voltaje 9	float	RO		
216	Fase 3 Armónicos de Voltaje 11	float	RO		
218	Fase 3 Armónicos de Voltaje 13	float	RO		
220	Fase 3 Armónicos de Voltaje 15	float	RO		
222	Fase 3 Armónicos de Voltaje 17	float	RO		
224	Fase 3 Armónicos de Voltaje 19	float	RO		
226	Fase 3 Armónicos de Voltaje 21	float	RO		
228	Fase 3 Armónicos de Voltaje 23	float	RO		
230	Fase 3 Armónicos de Voltaje 25	float	RO		
232	Fase 3 Armónicos de Voltaje 27	float	RO		
234	Fase 3 Armónicos de Voltaje 29	float	RO		
236	Fase 3 Armónicos de Voltaje 31	float	RO		
Fase-3 Medición de Armónicos de Corriente					
238	Fase 3 Armónicos de Corriente 1	float	RO		
240	Fase 3 Armónicos de Corriente 3	float	RO		
242	Fase 3 Armónicos de Corriente 5	float	RO		
244	Fase 3 Armónicos de Corriente 7	float	RO		
246	Fase 3 Armónicos de Corriente 9	float	RO		
248	Fase 3 Armónicos de Corriente 11	float	RO		
250	Fase 3 Armónicos de Corriente 13	float	RO		
252	Fase 3 Armónicos de Corriente 15	float	RO		
254	Fase 3 Armónicos de Corriente 17	float	RO		
256	Fase 3 Armónicos de Corriente 19	float	RO		
258	Fase 3 Armónicos de Corriente 21	float	RO		



Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura /	Condición de Escritura
			Escritura	
260	Fase 3 Armónicos de Corriente 23	float	RO	
262	Fase 3 Armónicos de Corriente 25	float	RO	
264	Fase 3 Armónicos de Corriente 27	float	RO	
266	Fase 3 Armónicos de Corriente 29	float	RO	
268	Fase 3 Armónicos de Corriente 31	float	RO	
		Fase-1 Medici	ones Máxir	nas
270	Fase 1 Voltaje Máx. (L-N)	float	RO	
272	Fase 1-2 Voltaje Máx. (L-L)	float	RO	
274	Fase 1 Corriente Máx.	float	RO	
276	Fase 1 Cosφ máx.	float	RO	
278	Fase 1 Factor de Potencia Máx.	float	RO	
280	Fase 1 Potencia Activa Máx.	float	RO	
282	Fase 1 Potencia Reactiva Máx.	float	RO	
284	Fase 1 Potencia Aparente Máx.	float	RO	
286	Fase 1 Max. THDV	float	RO	
288	Fase 1 Max. THDI	float	RO	
	Fase	-2 Mediciones	Máximas	
290	Fase 2 Voltaje Máx. (L-N)	float	RO	
292	Fase 2-3 Voltaje Máx. (L-L)	float	RO	
294	Fase 2 Corriente Máx.	float	RO	
296	Fase 2 Cosφ máx.	float	RO	
298	Fase 2 Factor de Potencia Máx.	float	RO	
300	Fase 2 Potencia Activa Máx.	float	RO	
302	Fase 2 Potencia Reactiva Máx.	float	RO	
304	Fase 2 Potencia Aparente Máx.	float	RO	
306	Fase 2 Max. THDV	float	RO	
308	Fase 2 Max. THDI	float	RO	
	Fa	ase-3 Medicio	nes Máxima	IS
310	Fase 3 Voltaje Máx. (L-N)	float	RO	
312	Fase 3-1 Voltaje Máx. (L-L)	float	RO	
314	Fase 3 Corriente Máx.	float	RO	
316	Fase 3 Cosφ máx.	float	RO	
318	Fase 3 Factor de Potencia Máx.	float	RO	
320	Fase 3 Potencia Activa Máx.	float	RO	
322	Fase 3 Potencia Reactiva Máx.	float	RO	
324	Fase 3 Potencia Aparente Máx.	float	RO	
326	Fase 3 Max. THDV	float	RO	
328	Fase 3 Max. THDI	float	RO	

41

Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura / Escritura	Condición de Escritura	
	Medición de Valore	es Máximos Co	omunes (Fa	se-1, Fase-2, Fase-3)	
330	Voltaje Promedio Máx. (L-N)	float	RO		
332	Voltaje Promedio Máx. (L-L)	float	RO		
334	Corriente Total Máx.	float	RO		
336	Factor de Potencia Máx. del Sistema	float	RO		
338	Potencia Activa Total Máx.	float	RO		
340	Potencia Reactiva Total Máx.	float	RO		
342	Potencia Aparente Total Máx.	float	RO		
344	Frecuencia Máx. del Sistema	float	RO		
346	Corriente de Neutro Máx.	float	RO		
	Fase	1 Mediciones	Mínimas		
348	Fase 1 Voltaje Mín. (L-N)	float	RO		
350	Fase 1-2 Voltaje Mín. (L-L)	float	RO		
352	Fase 1 Corriente Mín.	float	RO		
354	Fase 1 Cosφ Mín.	float	RO		
356	Fase 1 Factor de Potencia Mín.	float	RO		
358	Fase 1 Potencia Activa Mín.	float	RO		
360	Fase 1 Potencia Reactiva Mín	float	RO		
362	Fase 1 Potencia Aparente Mín.	float	RO		
364	Fase 1 Mín. THDV	float	RO		
366	Fase 1 Mín. THDI	float	RO		
	Fase-	2 Mediciones M	nimas		
368	Fase 2 Voltaje Mín. (L-N)	float	RO		
370	Fase 2-3 Voltaje Mín. (L-L)	float	RO		
372	Fase 2 Corriente Mín.	float	RO		
374	Fase 2 Cosφ Mín.	float	RO		
376	Fase 2 Factor de Potencia Mín.	float	RO		
378	Fase 2 Potencia Activa Mín.	float	RO		
380	Fase 2 Potencia Reactiva Mín.	float	RO		
382	Fase 2 Potencia Aparente Mín.	float	RO		
384	Fase 2 Mín. THDV	float	RO		
386	Fase 2 Mín. THDI	float	RO		
Fase-3 Mediciones Mínimas					
388	Fase 3 Voltaje Mín. (L-N)	float	RO		
390	Fase 3-1 Voltaje Mín. (L-L)	float	RO		
392	Fase 3 Corriente Mín.	float	RO		
394	Fase 3 Cosφ Mín.	float	RO		
396	Fase 3 Factor de Potencia Mín.	float	RO		
398	Fase 3 Potencia Activa Mín.	float	RO		
400	Fase 3 Potencia Reactiva Mín.	float	RO		



Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura /	Condición de Escritura
402	Ease 2 Potencia Anarente Mín	float		
402		float		
404		float	RO PO	
400	Mediciones Mínim		(Fase-1 Fas	se-2 Fase-3)
400		fleet		
408		float	RU	
410		float	RU	
412		float	RO	
414	Factor de Potencia Mín. del Sistema	float	RO	
416	Potencia Total Activa Min.	float	RO	
418	Potencia Total Reactiva Min.	float	RO	
420	Potencia Total Aparente Min.	float	RO	
422	Frecuencia del Sistema Mín.	float	RO	
424	Corriente de Neutro Mín.	float	RO	
		Banderas de	Alarma	
426	Banderas de Alarma	32 bit integer	RO	Ver Tabla 4.2
		Mediciones de	e Demanda	
428	Demanda de Corriente de Fase 1	float	RO	
430	Demanda de Corriente de Fase 1	float	RO	
432	Demanda de Corriente de Fase 1	float	RO	
434	Demanda Total de Corriente	float	RO	
436	Demanda de Potencia Activa Fase 1	float	RO	
438	Demanda de Potencia Activa Fase 2	float	RO	
440	Demanda de Potencia Activa Fase 3	float	RO	
442	Demanda de Potencia Activa Total	float	RO	
444	Demanda de Potencia Reactiva Fase 1	float	RO	
446	Demanda de Potencia Reactiva Fase 2	float	RO	
448	Demanda de Potencia Reactiva Fase 3	float	RO	
450	Demanda de Potencia Reactiva Total	float	RO	
452	Demanda de Potencia Aparente Fase 1	float	RO	
454	Demanda de Potencia Aparente Fase 2	float	RO	
456	Demanda de Potencia Aparente Fase 3	float	RO	
458	Demanda de Potencia Aparente Total	float	RO	
		Entrada D	igital	
460	Contador de Entrada Digital 1	32 bit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
462	Contador de Entrada Digital 1	32 bit integer	R/W	activa, ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" e ingrese
464	Contador de Hora Recorrida	32 bit integer	R/W	Change" Luego puede ingresar el valor.
466	Contador por Horas	32 bit integer	RO	
468	Contador de Interrupciones de Potencia	32 bit integer	RO	



Direcci	ón Parámetro	Тіро	Lectura /	Condición de Escritura
		Medicione	s de Energí	a
Valore	es de Energía Total-Tarifa 1 (Fase1+Fas	se2+Fase3)	1	Terre and a
470	Energía Activa Importada T1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
472	Energía Activa Exportada T1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	activa, ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" e ingrese
474	Energía Reactiva Importada T1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	"2222" en el campo "Enable Counter Change" Luego puede ingresar el valor
476	Energía Reactiva Exportada T1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R / W	Change Luego puede ingresar el valor.
Valor	es de Energía Total-Tarifa 2 (Fase1+Fa	se2+Fase3)		
478	Energía Activa Importada T2 (Tarifa 2)	32 bit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
480	Energía Activa Exportada T2 (Tarifa 2)	32 bit integer	R/W	activa, ingrese la contrasena en el campo "Settings Protection" e ingrese
482	Energía Reactiva Importada T2 (Tarifa 2)	32 bit integer	R/W	"2222" en el campo "Enable Counter
484	Energía Reactiva Exportada T2 (Tarifa 2)	32 bit integer	R/W	Change" Luego puede ingresar el valor.
Valore	s de Energía de Fase 1 – Tarifa 1			
486	Energía Activa Importada T1-Ease1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
488	Energía Activa Exportada T1-Fase1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	activa, ingrese la contraseña en el
490	Energía Reactiva Importada T1-Fase1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	"2222" en el campo "Enable Counter
492	Energía Reactiva Exportada T1-Fase1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Change" Luego puede ingresar el valor.
Valore	s de Energía de Ease 2 – Tarifa 1	1 3	1	1
494	Energía Activa Importada T1-Ease2 (Tarifa 1)	32 hit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
496	Energía Activa Exportada T1-Ease2 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	activa, ingrese la contraseña en el
408	Energía Reactiva Importada T1-Fase2 (Tarifa 1)	32 bit integer		campo "Settings Protection" e ingrese
500	Energía Reactiva Exportada TI-Ease2 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Change" Luego puede ingresar el valor.
Valara	de Energía de Energía 1		,	1
valore	s de Energia de Fase 3 – Tarita 1	1	1	
502	Energía Activa Importada T1-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Si la protección de contrasena esta activa, ingrese la contraseña en el
504	Energía Activa Exportada T1-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	campo "Settings Protection" e ingrese
506	Energía Reactiva Importada T1-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	"2222" en el campo "Enable Counter Chango" Luggo puedo ingresar el valor
508	Energía Reactiva Exportada T1-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	
Valore	s de Energía de Fase 1 – Tarifa 2			
510	Energía Activa Importada T2-Fase1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
512	Energía Activa Exportada T2-Fase1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	activa, ingrese la contrasena en el campo "Settings Protection" e ingrese
514	Energía Reactiva Importada T2-Fase1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	"2222" en el campo "Enable Counter
516	Energía Reactiva Exportada T2-Fase1 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Change" Luego puede ingresar el valor.
Valore	s de Energía de Fase 2 – Tarifa 2			
518	Energía Activa Importada T2-Fase2 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
520	Energía Activa Exportada T2-Fase2 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	campo "Settings Protection" e ingrese
522	Energía Reactiva Importada T2-Fase2 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	"2222" en el campo "Enable Counter
524	Energía Reactiva Exportada T2-Fase2 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Change" Luego puede ingresar el valor.
Valore	s de Energía de Fase 3 – Tarifa 2			
526	Energía Activa Importada T2-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Si la protección de contraseña esta
528	Energía Activa Exportada T2-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	activa, ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" e ingrese
530	Energía Reactiva Importada T2-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	"2222" en el campo "Enable Counter
532	Energía Reactiva Exportada T2-Fase3 (Tarifa 1)	32 bit integer	R/W	Change" Luego puede ingresar el valor

Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura / Escritura	Condición de Escritura
		Ajustes del D	ispositivo	
534	Taza de transf. De Corriente (CTR)	32 bit integer	R/W	
536	Taza de transf. De Voltaje (VTR)	float	R/W	
538	Tipo de Conexión	32 bit integer	R/W	
540	Función de Relé 1	32 bit integer	R/W	
542	Función de Relé 2	32 bit integer	R/W	
544	Tiempo de Demanda	32 bit integer	R/W	
546	Habilitación de Contraseña	32 bit integer	R/W	
548	Tiempo de Activación de Contraseña	32 bit integer	R/W	
550	Valor de Contraseña	32 bit integer	R/W	
552	Taza de Baudios	32 bit integer	R/W	
554	ID de Esclavo	32 bit integer	R/W	
556	Control de Paridad	32 bit integer	R/W	
558	Tipo de Entrada Digital 1	32 bit integer	R/W	
560	Tiempo de Retardo de Entrada Digital 1	32 bit integer	R/W	Ingrese la contraseña en el campo
562	Flanco de Entrada Digital 1	32 bit integer	R/W	"Settings Protection" si la protección
564	Tipo de Entrada Digital 2	32 bit integer	R/W	de contrasena esta activada.
566	Tiempo de Retardo de Entrada Digital 2	32 bit integer	R/W	
568	Flanco de Entrada Digital 2	32 bit integer	R/W	
570	Parámetro de Pulso de Salida 1	32 bit integer	R/W	
572	Duración de Pulso de Salida 1	32 bit integer	R/W	
574	Rango de Pulso de Salida 1	32 bit integer	R/W	
576	Parámetro de Pulso de Salida 2	32 bit integer	R/W	
578	Duración de Pulso de Salida 2	32 bit integer	R/W	
580	Rango de Pulso de Salida 2	32 bit integer	R/W	
582	Desplazamiento de Menú On/Off	32 bit integer	R/W	
584	Periodo de visualización de Menú	32 bit integer	R/W	
586	Ajuste de Página Principal	32 bit integer	R/W	
588	Opciones de Luz de Fondo	32 bit integer	R/W	
590	Tiempo de Luz de fondo	32 bit integer	R/W	
Ajustes	s de Alarma			
592	V (L-N) Lím. Superior de Alarma	float	R/W	
594	V (L-N) Lím. Inferior de Alarma	float	R/W	
596	V (L-N) Alarma de Histéresis	float	R/W	
598	V (L-N) Tiempo de Retardo de Alarma	32 bit integer	R/W	
600	V (L-L) Lím. Superior de Alarma	float	R/W	
602	V (L-L) Lím. Inferior de Alarma	float	R/W	
604	V (L-L) Alarma de Histéresis	float	R/W	
606	V (L-L) Tiempo de Retardo de Alarma	32 bit integer	R/W	Ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" si la protección
608	Corriente Lím. Superior de Alarma	float	R/W	de contraseña está activada.
610	Corriente Lím. Inferior de Alarma	float	R/W	
612	Corriente Alarma de Histéresis	float	R/W	
614	Corriente Tiempo de Retardo de Alarma	32 bit integer	R/W	
616	Corriente de Neutro Lím. Sup.	float	R/W	
618	Corriente de Neutro Lím. Inf.	float	R/W	
620	Corriente de Neutro Alarma de Histéresis	float	R/W	



Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura /	
			Escritura	
622	Corriente de Neutro Retardo de Alarma	32 bit integer	R/W	
624	Alarma de Cosφ Lim. Sup.	float	R/W	
626	Alarma de Cosφ Lim. Inf.	float	R/W	
628	Alarma de Cosφ Histéresis	float	R/W	
630	Alarma de Cos	32 bit integer	R/W	
632	Alarma de Factor de Potencia Lim. Sup.	float	R/W	Ingrese la contraseña en el campo
634	Alarma de Factor de Potencia Lim. Inf.	float	R/W	"Settings Protection" si la protección
636	Alarma de Factor de Potencia Histéresis	float	R/W	de contraseña está activada.
638	Alarma de Factor de Potencia Retardo	32 bit integer	R/W	
640	Alarma de Frecuencia Lim. Sup.	float	R/W	
642	Alarma de Frecuencia Lim. Inf.	float	R/W	
644	Alarma de Frecuencia Histéresis	float	R/W	
646	Alarma de Frecuencia Retardo.	32 bit integer	R/W	
Modelo	del Dispositivo			
648	Versión de Firmware	float	RO	
650	Modelo de Dispositivo	32 bit integer	RO	1
Contras	seña /Activación Pin			
652	Ajuste de Protección	32 bit integer	R / W	Dirección para la contraseña del dispositivo. Muestra la condición de habilitado/deshabilitado de la protección de contraseña.
Poostal	lecer Comandos			

Reestablecer Comandos

1000	Reiniciar Valores de Energía	32 bit integer	WO	Ingrada la cont
1002	Reiniciar Valores de Contador	32 bit integer	WO	"Settings Prote
1004	Reiniciar Valores Máximos	32 bit integer	WO	contraseña est
1006	Reiniciar Valores Mínimos	32 bit integer	WO	en la dirección
1008	Reiniciar Valores de Demanda	32 bit integer	WO	los valores. Ing
1010	Reiniciar Ajustes	32 bit integer	WO	para reiniciar lo
1012	Reiniciar Limites de Alarmas	32 bit integer	WO	•
1014	Reiniciar a valores de Fábrica	32 bit integer	WO	

raseña en el campo ction" si la protección de á habilitada. Ingrese "1" respectiva para reiniciar grese "0" antes de guardar os valores.

Guardar Cambios

2000	Guardar Cambios	32 bit integer	wo	Ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" si la protección de contraseña está habilitada. Ingrese "1" para guardar y reiniciar.
Control	Manual de Relé de Salida			
4000	Habilitar control de Relé	32 bit integer	WO	Ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" si la protección de contraseña está habilitada. Ingrese "1111" para habilitar el control de Relé. Ingrese "0" para desactivarlo
4002	Control de Relé 1	32 bit integer	WO	Ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" si la protección de contraseña está habilitada. Ingrese "1111" para la dirección "Enable Relay Control". Ingrese "1" para activar, "0" para desactivarlo.
4004	Control de Relé 2	32 bit integer	WO	Ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" si la protección de contraseña está habilitada. Ingrese "1111" para la dirección "Enable Relay Control". Ingrese "1" para activar, "0" para desactivarlo.



Dirección	Parámetro	Тіро	Lectura / Escritura	Condición de Escritura				
Enable/Disable to Assigning Predefined Value for Energy Meters								
5000	Habilitar Cambio de contador	32 bit integer	WO	Ingrese la contraseña en el campo "Settings Protection" si la protección de contraseña está habilitada. Ingrese "2222" para habilitar la asignación del control de relé. Ingrese "1" para activar, "0" para desactivarlo.				

4.1.1. Indicador de Estado/Alarma

La dirección modbus "Alarm Flags" muestra las condiciones de alarma y las condiciones de alarma representadas en bits dados a continuación.

Tabla 4.2. Banderas de Alarma	

458 Banderas de Alarma															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
DI2	DI1	Relay 2	Relay 2	DO2	DO1	Pasania				SEO	13	12	1	V3	
Status	Status	Status	Status	Status	Status		Reserve			0LQ	OFF	OFF	OFF	OFF	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
V2	V1	Freq	Freq	PF	PF	Cosφ	Cosφ	l(N)	I(N)	I	1	V(L-L)	V(L-L)	V(L-N)	V(L-N)
OFF	OFF	Low	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	High



SECCIÓN 4. Comunicación RS485

bit descripción

- 31 : DI2 Status: Condición de señal de entrada digital 2 (activa o pasiva)
- 30 : DI1 Status: Condición de señal de entrada digital 1 (activa o pasiva)
- 29 : Relay 2 Status: Estado activo/pasivo del relé 2
- 28 : Relay 1 Status: Estado activo/pasivo del relé 1
- 27 : DO2 Status: Estado activo/pasivo de la salida 2
- 26 : DO1 Status: Estado activo/pasivo de la salida 1
- 25-21 :Reservados
- 20 : SEQ Alarma de orden de fase
- 19 : I3 OFF 3. Sin corriente en línea -3
- 18 : I2 OFF 2. Sin corriente en línea -2
- 17 : I1 OFF 1. Sin corriente en línea -1
- 16 : V3 OFF 3. Sin voltaje en línea -3
- 15 : V2 OFF 2. Sin voltaje en línea -2
- 14 : V1 OFF 1. Sin voltaje en línea -1
- 13 : Freq Low Alarma de baja frecuencia
- 12 : Freq High Alarma de alta frecuencia
- 11 : PF Low Alarma de bajo factor de potencia
- 10 : PF High Alarma de alto factor de potencia
- 9 : Cos φ Low Alarma de bajo Cos φ
- 8 : Cos ϕ High Alarma de alto ϕ
- 7 : I(N) Low Alarma de baja corriente de neutro
- 6 : I(N) High Alarma de alta corriente de neutro
- 5 : I Low Alarma de baja corriente
- 4 : I High Alarma de alta corriente
- 3 : V(L-L) Low Alarma de bajo voltaje fase-fase
- 2 : V(L-L) High Alarma de alto voltaje fase-fase
- 1 : V(L-N) Low Alarma de bajo voltaje fase-neutro
- 0 : V(L-N) High Alarma de alto voltaje fase-neutro



Si el dispositivo no se ha reiniciado luego de ingresar la contraseña o el tiempo de activación de contraseña no ha transcurrido, leerá "0" para indicar que la protección de contraseña está deshabilitada en la dirección "Settings protection" (modbus dir: 604). En este caso, usted NO necesita reingresar la contraseña.

La activación por contraseña se reinicia cada vez que hay una acción de escritura en modbus o se presiona una tecla.

4.2. Ajustes de Opción Múltiple vía Modbus

Las direcciones Modbus para los ajustes de opción múltiple, valores de entrada y sus descripciones se dan a continuación.

Dirección	Nombre de Registro	Valor	Descripción
E20	Connection	0	3P4W
530	Туре	1	3P3W
	Polov 1	0	OFF
540	Function	1	LOW
	TUTCION	2	HIGH
	Relay 2	0	OFF
542	Function	1	LOW
	T directori	2	HIGH
546	Password	0	OFF
540	Enable	1	ON
		0	1200 baud
		1	2400 baud
		2	4800 baud
552	Baud Rate	3	9600 baud
		4	19200 baud
		5	38400 baud
		6	57600 baud
		0	NONE
556	Party Control	1	EVEN
		2	ODD
		0	OFF
558	Digital Input 1	1	TARIFF 2
550	Туре	2	COUNTER
		3	RUN HOUR
	Sovieal Ciric 1	0	RISING
562	Edao	1	FALLING
	Luge	2	BOTH EDG
		0	OFF
564	Digital Input 2	1	TARIFF 2
504	Туре	2	COUNTER
		3	RUN HOUR
	Digital Input 2	0	RISING
568	Edge	1	FALLING
	Luge	2	BOTH EDG
		0	OFF
		1	IMP ACT1
		2	EXP ACT1
		3	IMP REA1
		4	EXP REA1
570	Parameter	5	IMP ACT2
	Faiallielei	6	EXP ACT2
		7	IMP REA2
		8	EXP REA2
		9	DIN1
		10	DIN2

Dirección	Nombre de Registro	Valor	Descripción
		0	OFF
		1	IMP ACT1
		2	EXP ACT1
		3	IMP REA1
	Dulas Output 2	4	EXP REA1
576	Puise Oulpui 2 Parameter	5	IMP ACT2
	Falametei	6	EXP ACT2
		7	IMP REA2
		8	EXP REA2
		9	DIN1
		10	DIN2
582	Menu Scroll	0	OFF
502	On/Of	1	ON
		0	VOLTAGE(L-N)
		1	VOLTAGE(L-L)
		2	CURRENT
		3	I NEUTR
	Home Page	4	COSQ
		5	PF
586	Settings	6	POWER P
	Cottingo	7	POWER Q
		8	POWER S
		9	ΣP-Q-S
		10	FREQ
		11	THD V
		12	THD I
	Display	0	TIME DEP
588	Backlights	1	CONT ON
	Options	2	CONT OFF



SECCIÓN 5. AJUSTES DE FÁBRICA

KLEA 220P

Analizador de energía

Sub	Sub	Sub	Descripción	Valor	Unidad	Rango de Ajuste
Menú 1	Menú 2	Menú 3		defecto		
	Ctr		Taza de Trans. De Corriente	1	-	1 - 5000
BASIC	Utr		Taza de Trans. De Voltaje	1.0	-	0.1 - 5000.0
	Conn		Opciones de Tipo de Conexión	3P4W	-	3P4W/3P3W
		н	Voltaje (fase-neutro) Alarma de Lím. Sup.	0.0	V	0.0 - 1500000.0
	VLN	LO	Voltaje (fase-neutro) Alarma de Lím. Inf.	0.0	V	0.0 - 1500000.0
	ALM	hYSt	Voltaje (fase-neutro) Alarma de Histéresis	5.0	V	0.0 - 1500000.0
		dIY.t	Voltaje (fase-neutro) Tiempo de Retardo de Alarma	5	sn	0 - 60
		н	Voltaje (fase-fase) Alarma de Lím. Sup.	0.0	V	0.0 - 2600000.0
	VLL	LO	Voltaje (fase-fase) Alarma de Lím. Inf.	0.0	V	0.0 - 2600000.0
	ALM	hYSt	Voltaje (fase-fase) Alarma de Histéresis	5.0	V	0.0 - 2600000.0
		dIY.t	Voltaje (fase-fase) Tiempo de Retardo de Alarma	5	sn	0 - 60
ALARMS		ні	Alarma de Lím Sup de Corriente	0.0	А	0.0 - 30000.0
		LO	Alarma de Lím Inf de Corriente	0.0	A	0.0 - 30000.0
	IALM	hYSt	Alarma de Histéresis de Corriente	0.1	А	0.0 - 30000.0
		dIY.t	Tiempo de Retardo de Alarma	5	sn	0 - 60
		н	Alarma de Lím. Sup. De Corriente de Neutro	0.0	A	0.0 - 30000.0
	ΙΝΔΙΜ	LO	Alarma de Lím. Inf. De Corriente de Neutro	0.0	А	0.0 - 30000.0
		hYSt	Alarma de Histéresis de Corriente de Neutro	0.1	А	0.0 - 30000.0
		dIY.t	Retardo de Alarma de Corriente de Neutro	5	sn	0 - 60
		н	Alarma de Lím. Sup. De cos φ	0.00	-	0.00 - 1.00
	COSQ	LO	Alarma de Lím. Inf. De cos φ	0.00	-	0.00 - 1.00
	ALM	hYSt	Alarma de Histéresis cos φ	0.01	-	0.00 - 1.00
		dIY.t	Retardo de Alarma cos ϕ	5	sn	0 - 60

Sub Menú 1	Sub Menú 2	Sub Menú 3	Descripción	Valor por defecto	Unidad	Rango de ajuste
		н	Lím. Sup. Factor de Potencia	0.00	-	0.00 - 1.00
		LO	Lím. Inf. Factor de Potencia	0.00	-	0.00 - 1.00
	PF ALM	hYSt	Alarma de Histéresis de Factor de Potencia	0.01	-	0.00 - 1.00
ALARMA	S	dIY.t	Tiempo de retardo de alarma De factor de potencia	5	sn	0 - 60
		н	Lim. Sup de Factor de Potencia	50.0	Hz	45.0 - 65.0
	FREO	LO	Lim. Inf. de Factor de Potencia	50.0	Hz	45.0 - 65.0
	ALM	hYSt	Alarma de Histéresis de Factor de Potencia	2.0	Hz	0.0 - 20.0
		dIY.t	Tiempo de Retardo de alarma	5	sn	0 - 60
RELAVS	rLY1		Ajustes de Relé 1	OFF	-	OFF/LOW/HIGH
NELA IS	rLY2		Ajustes de Relé 2	OFF	-	OFF/LOW/HIGH
DEMAND	dEd.t		Ajuste de tiempo de Demanda	15	dk	1 - 60
D\$495	bAud		Opciones de taza de Baudios	38400	Baud	1200/2400/4800/9600/19200/38 400/57600
K 5485	ld		Ajuste de ID de Esclavo	1	-	1 - 247
	PrtY		Ajuste de Verif. De paridad	NONE	-	NONE/EVEN/ODD
	INPUT1	tYPE	Opciones de Entrada Digital 1	OFF	-	OFF/TARIFF 2/COUNTER/RUN HOUR
		dLY	Retardo de Detección de Entrada Digital 1	10	msn	10 - 2000
DI		EdgE	Detección de Flanco de Entrada Digital 1	RISING	-	RISING/FALLING/BOTH EDG
INPUT	INPUT2	tYPE	Opciones de Entrada Digital 1	OFF	-	OFF/TARIFF 2/COUNTER/RUN HOUR
		dLY	Retardo de Detección de Entrada Digital 1	10	msn	10 - 2000
			Detección de Flanco de Entrada Digital 1	RISING	-	RISING/FALLING/BOTH EDG
		ουτ	Ajuste de Parámetros de Pulso de Salida 1	OFF	-	OFF / IMP ACT1 / EXP ACT1 / IMP REA1 / EXP REA1 / IMP ACT2 / EXP ACT2 / IMP REA2 / EXP REA2 / DIN1 / DIN2
		durA	Duración de Pulso de Salida 1	50	msn	50 - 2500
PULSE		rAt	Rango de Paso para salida de Pulso 1	1	Wh / Varh / Qty	1 - 99 999 999
	OUT2	ουτ	Ajuste de Parámetros de Pulso de Salida 2	OFF	-	OFF / IMP ACT1 / EXP ACT1 / IMP REA1 / EXP REA1 / IMP ACT2 / EXP ACT2 / IMP REA2 / EXP REA2 / DIN1 / DIN2
		durA	Duración de Pulso de Salida 2	50	msn	50 - 2500
			Rango de Paso para salida de Pulso 2	1	Wh / Varh / Qty	1 - 99 999 999





SECCIÓN 5. AJUSTES DE FÁBRICA

Sub Menú 1	Sub Menú 2	Sub Menú 3	Descripción	Valor por Defecto	Unidad	Rango de Ajuste
SECURITY	Act		Habilita/Deshabilita protección de Contraseña	NO	-	NO/YES
	Pin.t		Tiempo Límite de Protección por Contraseña	10	dk	1 - 60
	Pin		Cambiar Contraseña	1	-	1 - 9999
		ScrL	Desplazamiento de Menú	OFF	-	OFF/ON
	MENU	Scr.P	Tiempo de Visualización de Menú	3	sn	1 - 60
		Strt	Ajuste de Página Principal	VOLTAGE LN	-	VOLTAGELN / VOLTAGELL /
DISPLAY						CURRENT / I NEUTR / COSQ / PF / POWER P / POWER Q / POWER S / Σ P-Q-S / FREQ / THD V / THD I
		oPt	Opciones de Luz de Fondo	TIME DEP	-	TIME DEP/CONT ON/CONT OFF
	DAGREOITI	durA	Tiempo de Luz de Fondo	600	sn	10 - 600
CLEAR						OFF / ALL / ENERGY / COUNTERS
	CLr		Limpiar Menú	OFF	-	/ MAX VALS / MIN VALS /
						DEMANDS / SETTINGS / ALARMS

53



SECCIÓN 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación				
Voltaje	85300 V AC/DC			
Frecuencia	4565Hz			
Consumo de Potencia	< 4.5VA & <2W			
Entradas de Medición				
Voltaio	5300V AC (L - N)			
Voltaje	10500V AC (L - L)			
Corriente	10mA 6A AC			
Frecuencia	4565Hz			
Tipo de Conexión a Red	3 Fases 4 Hilos, 3 Fases 3	Hilos		
Entrada Digital				
Tipo de Entrada	Contacto Seco			
Aislamiento	5000V RMS			
Salida Digital				
Tipo de Salida	Transistor			
Voltaje de Conmutación	530V DC			
Corriente de Conmutación	50mA			
Aislamiento	5000V RMS			
Salida de Relé				
	AC	DC		
Voltaje de Conmutación Máximo	250V	30V		
Corriente de Conmutación Máxima	10A	5A		
Potencia de Conmutación Máxima	1250VA 150W			
General				
Temperatura de Operación	-20°C+70°C			
Temperatura de Almacenamiento -30°C+80°C				
Clase de Protección	IP40			
Humedad Relativa %95 Sin Condensación				

Dracisión	do	Madicionas
I I COISION	ue	Mediciones

·				
Símbolo	Tipo de Medición	Clase de Acuerdo a IEC 61557-12	Rango de Medición	Otros estándares
Р	Potencia Activa Total	0,5	10 % lb ≤ I ≤ Imax 0,5 Ind to 0,8 Cap	-
QV	Potencia Reactiva Total	1	5 % lb ≤ l ≤ lmax 0,25 lnd to 0,25 Cap	-
SA	Potencia Aparente Total	0,5	10 % lb ≤ I ≤ Imax 0,5 Ind to 0,8 Cap	-
EA	Energía Activa Total	0,5	0 to 999999,999 kWh	IEC 62053-22 Class 0.5S
ErV	Energía Reactiva Total	2	0 to 999999,999 kVarh	IEC 62053-23 Class 2
f	Frecuencia	0,1	45 – 65 Hz	-
I	Corriente de Fase	0,5	20 % lb ≤ l ≤ lmax	-
INc	Corriente de Neutro (Medida)	0,5	20 % lb ≤ l ≤ Imax	-
U	Voltaje	0,2	Umin ≤ U ≤ Umax	-
PFA	Factor de Potencia	0,5	0,5 Ind to 0,8 Cap	-
THDV	Distorsión Armónica Total de Voltaje	1	0 % to 20 %	-
THDI	Distorsión Armónica Total de Corriente	1	0 % to 100 %	-







