



İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1	GENEL BİLGİLER	4
1.1 1.2	Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları Genel Özellikler	5 5
BÖLÜM 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1	KURULUM Cihaz Üzerindeki Tanımlar Cihaz Üzerindeki Ayarları Yapılandırma Konfigürasyon Programı İçin Gerekli Kurulumlar Konfigürasyon Programının Kurulması	6 7 8 9 9
BÖLÜM 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.2	KONFİGÜRASYON PROGRAMI. Bağlantı Ayarları USB ile Bağlan Network Ayarları Seri Haberleşme Ayarları Port Ayarları Veri Paket Ayarları Cihaz Bilgisi - Yazılım Güncelleme. Güvenlik Ayarları Ethernet ile Bağlan	 13 14 14 15 18 19 20 21 22
BÖLÜM 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	JSON RestAPI Genel Haberleşme Ayarları Seri Haberleşme Ayarları Anlık Seri Haberleşme Ayarları Ağ Ayarları Güvenlik Ayarları Tüm Ayarlar Ürün Bilgisi İşlevleri Tüm Veriler Komut İşlevleri	 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30
BÖLÜM 5	TEKNIK ÖZELLİKLER	31





ŞEKİLLER

Şekil 2-1	TES-4 Üzerindeki Tanımlar	7
Şekil 2-2	Gateway Master, USB ile Bağlantı	8
Şekil 2-3	Gateway Master, Ethernet ile Bağlantı	
Şekil 2-4	Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 1)	
Şekil 2-5	Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 2)	
Şekil 2-6	Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 3)	
Şekil 2-7	Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 4)	
Şekil 2-8	Sürücü Kurulumu (Adım 1)	11
Şekil 2-9	Sürücü Kurulumu (Adım 2)	
Şekil 2-10	Konfigürasyon Programı Kısayolları	
Şekil 3-1	TES'in Bağlı Olduğu Sanal Seri Port	
Şekil 3-2	COM Port Seçimi	
Şekil 3-3	Network Ayarları	
Şekil 3-4	Ağ Geçidi Çalışma Prensibi	
Şekil 3-5	Seri Port Ayarları	
Şekil 3-6	Cihaz Bilgisi	20
Şekil 3-7	Yazılım Güncelleme	
Şekil 3-8	Güvenlik Ayarları	21
Şekil 3-9	Ethernet ile Bağlan	22
Şekil 3-10	Ethernet ile Bağlan	22
Şekil 5-1	Boyutlar	

TABLO

Tablo 3-1 TES-4 Üzerindeki Tanımlar	1	7	,
-------------------------------------	---	---	---







BÖLÜM 1 GENEL BILGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

1.1 Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları

Montaj ve bağlantılar yetkili kişiler tarafından kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Bağlantı doğru bir şekilde yapılmadan cihaz çalıştırılmamalıdır.

Cihazı şebekeye bağlamadan önce, enerjinin kesildiğinden emin olunuz.

Cihazı temizlemek tozunu almak için kuru bir bez kullanınız. Alkol, tiner ya da aşındırıcı bir madde kullanmayınız.

Cihaz, ancak bütün bağlantılar yapıldıktan sonra, devreye alınmalıdır.

Cihazın içini açmayınız. İçinde kullanıcıların müdahele edebileceği parçalar yoktur.

Cihaz rutubetli, ıslak, titreşimli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalıdır.



Yukarıdaki önlemlerin uygulanması sonucu doğacak istenmeyen durumlardan üretici firma sorumlu değildir.

1.2 Genel Özellikler

TES-4 Sipariş No:	Açıklama:
601410	TES-4 (Transparan Ethernet/Seri Dönüştürücü)

TES, TCP/IP altyapısını kullanarak sunucu rolünde çalışan RS485 ara yüzüne sahip çift yönlü iletim sağlayan transparan bir ağ geçididir. Bu sayede haberleşme protokollerinden bağımsız olarak seri cihazları uzaktan kontrol etmek ve izlemek mümkün olmaktadır. Ayrıca cihazın yapılandırma verileri USB veya JSON formatı ile okunabilir ve yazılabilir. TES genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Sunucu rollünde çalışır
- Çift yönlü haberleşme destekler
- 2 adet uzak bağlantı desteği
- Transparan ağ geçidi olarak çalışır
- Ethernet 10/100 Base Tx desteği
- USB ve İnternet üzerinden yapılandırılabilme
- Anlık seri haberleşme parametrelerini değiştirebilme
- Tüm yapılandırma işlevlerine, bilgilere tümüyle açık JSON Rest API ile erişim
- USB üzerinden yazılım güncelleme









BÖLÜM 2 KURULUM

2.1 Cihaz Üzerindeki Tanımlar



Şekil 2-1 TES-4 Üzerindeki Tanımlar

U1-U2 Girişi:

Ürüne besleme girişinin yapıldığı yerdir. 18 ... 50V AC/DC arası gerilim uygulanmalıdır.

RST Butonu:

Kısa süreli basıldığında (< 5sn) TES yeniden başlar. Uzun süreli basılıp (≥ 5sn) bırakıldığında TES fabrika ayarlarına dönerek yeniden başlar.

ON LED'i:

Turuncu renkte yanıyorsa, cihazın beslemesi sadece U1-U2 girişinden sağlanıyordur. Mavi renkte yanıyorsa, cihaza ilgili Micro-USB kablosu takılmıştır.

RX/TX LED'i:

Cihaza RS-485 hattından veri geldiğinde ya da cihazdan RS-485 hattına veri gönderildiğinde bu led turuncu renkte yanar.







Ethernet Port:

Ethernet kablo girişinin yapıldığı yerdir.

USB Port:

Mikro-USB kablosunun bağlandığı yerdir. Bu giriş, aynı zamanda cihazı enerjilendirmek için de kullanılabilir. "Gateway Master" programını kullanabilmek için; bu port ile bilgisayar arasında bağlantı yapılmalıdır. Aynı zamanda cihazın versiyonu USB portu üzerinden güncellenebilir.

RS485 Arayüzü:

Seri Cihazların bağlantısı bu girişten yapılır

2.2 Cihaz Üzerindeki Ayarları Yapılandırma

TES ayarları iki şekilde yapılandırılır.

1) "Gateway Master" programını kullanılarak USB portu üzerinden. ("Bölüm 3" te anlatılacaktır)

TRANSPARAN ETHERNET/SERİ ÇEVİRİCİ - Kullanıcı Arayuz Program						
X 4 P	0					
Bağlantıyı Oku Yaz	Cihaz Bilgisi Seri Haberleşme	Network Güvenlik	Hakkında			
İşlem	Bilgi	Ayarlar	Hakkında			
Bağlantıyı Aç	Cihazınızla iletişim kurmak içi VSB ile Bağlan	in, lütfen bağlantı türünü seçin. Ethernet ile Bağlan				

Şekil 2-2 Gateway Master, USB ile Bağlantı





2) "Gateway Master" programını kullanılarak Ethernet üzerinden. ("Bölüm 3"te anlatılacaktır)



Şekil 2-3 Gateway Master, Ethernet ile Bağlantı

2.3 Konfigürasyon Programı İçin Gerekli Kurulumlar

Bu bölümde TES' in USB portu üzerinden konfigüre edilebilmesi için gerekli kurulumlar anlatılacaktır.

Gerekli dosyalara web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

2.3.1 Konfigürasyon Programının Kurulması

Gateway Master kurulum dosyasını indirdikten sonra, programın kurulması için istenilen hedef seçildikten sonra "Next" düğmesine tıklanarak bir sonraki adıma geçilir.



Şekil 2-4 Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 1)





👹 Gateway Master - InstallShield Wizard	x
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	5
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard. Current Settings:	
Setup Type:	
Typical	
Destination Folder:	
C:\Program Files (x86)\Klemsan Elektronik\Gateway Master\	
User Information:	
Name: user	
Company:	
TestallChield	
<pre>Installistiend </pre> Cancel	

Şekil 2-5 Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 2)

🛃 Gateway	📴 Gateway Master - InstallShield Wizard						
Installing	Installing Gateway Master						
The prog	gram features you selected are being installed.						
12	Please wait while the InstallShield Wizard installs Gateway Master. This may take several minutes.						
	Status:						
	Copying new files						
InstallShield -							
	<back next=""> Cancel</back>						

Şekil 2-6 Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 3)



😫 Gateway Master - InstallShiel	Gateway Master - InstallShield Wizard					
Gateway Master - InstallShiel	InstallShield Wizard Completed The InstallShield Wizard has successfully installed Gateway Master. Click Finish to exit the wizard.					
	< Back Finish Cancel					

Şekil 2-7 Konfigürasyon Programının Kurulması (Adım 4)

Kurulum sihirbazı yüklenecek olan içeriği özetleyen bir liste gösterecektir. Tekrar "Next" düğmesi tıklanarak kuruluma başlanır. Kurulum bittiğinde "Finish" e tıklanarak kurulum tamamlanır.

"Finish" butonuna tıkladıktan sonra, USB Driver kurulum ekranı gösterilir. TES USB Sürücüsü kurulumu için , program kurulumunun ardından aşağıdaki ekranlar karşınıza gelecektir. Adımları takip ederek sürücünüzü kurabilirsiniz.

USB Driver	
	Gateway Master USB Sürücüsü Kurulum Sihirbazına Hoşgeldiniz.
U	Lütfen USB kablosunu cihazınızdan çıkarınız. Devam etmek için Next butonuna basınız.
	Cancel < Back Next > Finish

Şekil 2-8 Sürücü Kurulumu (Adım 1)

BÖLÜM 2 KURULUM



Şekil 2-9 Sürücü Kurulumu (Adım 2)

Kurulum bittiğinde "Finish" e tıklanarak kurulum tamamlanır ve Gateway Master kullanıma hazır hale gelir.

• Programın yüklü olduğu bilgisayar ile cihaz arasında Micro-USB kablosu ile bağlantı yapılmalıdır.

Ardından Konfigürasyon programı çalıştırılmalıdır. Konfigürasyon Programına
 Windows Başlat menüsünden veya masaüstünde oluşturulan kısa yoldan ulaşılabilir.





Şekil 2-10 Konfigürasyon Programı Kısayolları

12)



BÖLÜM 3 KONFİGÜRASYON PROGRAMI

"Bölüm 2 Kurulum" başlığında anlatılan işlemler yapıldıktan sonra;

Programın yüklü olduğu bilgisayar ile TES arasında Micro-USB kablosu ile bağlantı yapılmalıdır.

Ardından Konfigürasyon programı çalıştırılmalıdır. Konfigürasyon Programına Windows Başlat menüsünden veya masaüstünde oluşturulan kısa yoldan ulaşılabilir.

3.1 Bağlantı Ayarları

3.1.1 USB ile Bağlan

TES-4'ü yapılandırmak, Ürün ve üretim bilgilerine erişmek ve cihazın yazılımını güncellemek için kullanılır. Cihaz, USB portu üzerinden beslenebilir. Normal çalışma koşullarında cihaz bağlantısı bilgisayar tarafından sanal COM port olarak tanınacaktır. Bu sayede kullanıcılar sağlanan yapılandırma programına ihtiyaç duymadan JSON Rest API sorgularını kendi yazılımları üzerinden kolayca TES-4'e iletebileceklerdir.

USB ara yüzü yazılım güncelleme için kullanıldığında ise Klemsan tarafından sağlanan yazılımın kullanılması gerekmektedir.

Eğer TES, USB kablosu ile PC'ye bağlanmışsa, Cihazın bağlı olduğu sanal COM portu programda Şekil 3-2'deki gibi listelenecektir. Doğru port listede görünmüyorsa "Yenile" düğmesine basılarak listenin güncellenmesi sağlanabilir.

			TRANSPA	RÁN ETHERNET/SERÍ ÇI	EVİRİCİ - Kullanıcı	Arayüz Programı		- ×
Bağlantıyı Kes	Oku İşlem	Yaz	Cihaz Bilgisi Bilgi	Seri Haberleşme Ayarları	Network Ayarları Ayarlar	0 Güvenlik Ayarları	Hakkında Hakkında	
Bağlantıy	n Aç		Cihaza ba	ğlanmak için, lütfen COM Port COM1 Geri	COM bağlantı 0 Bağlan	noktasını seçin.		
Dili Değiştir								Bağlantı Bağlantı Yok

Şekil 3-1 TES'in Bağlı Olduğu Sanal Seri Port

NOT: Cihazın bağlı bulunduğu sanal seri port bilinmiyorsa, "Aygıt Yöneticisi" programı kullanılabilir. Doğru port seçildikten sonra "Bağlan ve oku" düğmesine basılarak programın TES ile bağlantı kurması sağlanır.





Şekil 3-2 COM Port Seçimi

NOT: Bağlantı kurulduktan sonra, "Cihaz Bilgisi, "Seri Haberleşme Ayarları", "Network Ayarları", "Gateway Ayarları", "Hakkında", "Bağlantıyı Kes", "Oku" ve "Yaz" sekmeleri aktif hale gelecek, bağlı olan cihazın güncel yapılandırma ayarları ilgili sekmelerde görünür olacaktır. "Güvelik Ayarları" sekmesi internet ile bağlantı sağlandıktan sonra aktif hale gelir. "Bağlantıyı kes" düğmesine basılmadan cihazın USB bağlantısı kesilmemelidir.

3.1.1.1 Network Ayarları

Ethernet/Seri Dönüştürücü

Bu sekmede cihazın bağlı bulunduğu ağa ilişkin ayarlar yapılır

								- ×
Bağlantıyı Kes	Oku İşlem	Yaz	Cihaz Bilgisi Bilgi	Seri Haberleşme Ayarları	Network Ayarları Ayarlar	Güvenlik Ayarları	Hakkında	
Network	Ayarları							
	Ke	IP Ad Ağ Geçidi Ad Alt Ağ Masl Ağ Geçidi Pc onfigürasyon Pc	resi 192.168. 192.168. 255.255. vrtu 502 vrtu 555	35.15 35.254 255.0 ÷		Bu sekmede, GATI IP Adresi: Ağa ba adresir. Ağ Geçidi Adresi: zamanda geniş alı Alt Ağ Geçidi Portu. Ağ Geçidi Portu. noktası. Bu porta Konfigürasyon Pe bağlantı noktası. U	EWAY'ın bağlandığı Ağ Geçidi, yerel ala an ağına (WAN) bağ al P adresinin aynı a ullanılır. Ağ geçidi sunucusu ngelen veriler seri a nortu: lletişim sunucu İzaktan yapılandırm	ağ için ayarlar yapılır. an ağıçınde alınan n ağına (LAN) ve aynı lı bir ağ donanımıdır. nda olup olmadığının nun dinleyeceği bağlantı rayüze aktanlır. usunun dinleyeceği a bu porttan yapılır.
Dili Değiştir								Bağlantı USB ile Bağland

Şekil 3-3 Network Ayarları



TES-4, TCP bağlantısında sunucu rolünde çalışabilir ve bu rolde transparan tipinde çalışır.

Sunucu (Server) Rolü: TES-4 sunucu rolünde, haberleşme ve ağ geçidi için farklı portlarda iki adet sunucu çalıştırır. 1 adet haberleşme (yapılandırma, bilgi okuma) bağlantısını ve 1 adet ağ geçidi bağlantısını destekler.

Sunucu Rolü Ayarları: TES-4'ün sunucu rolündeki çalışma şekli aşağıdaki parametrelerle özelleştirilebilir:

IP Adrei:

Ağa bağlı bir cihazın söz konusu ağ içinde aldığı adrestir. Fiziksel değil, mantıksal bir adresleme biçimidir. Farklı ağlarda olmak koşuluyla aynı IP adresine sahip pek çok cihaz olabilir. IP adresleri kullanıcı tarafından değiştirilebilirler. IPv4 standardında IP adresleri 4 bayt ile temsil edilirler. Genellikle 10'luk sayı düzeninde aşağıdaki gibi gösterilirler.

Örnek:

192.168.35.15

Ağ Geçidi Adresi:

Ağ geçidi, yerel alan ağına(LAN) ve geniş alan ağına(WAN) aynı anda bağlı olan bir ağ donanımıdır. Yerel alan ağında ve geniş alan ağında farklı IP adresleri vardır. Ağ geçidi adresi, ağ geçidinin yerel alan ağındaki IP adresidir. Bu IP adresine iletilen veri paketleri ağ geçidinde işlenerek geniş alan ağına aktarılır.



Şekil 3-4 Ağ Geçidi Çalışma Prensibi





Alt Ağ Maskesi:

İki IP adresinin aynı ağda olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır. Dönüştürücünün bağlı bulunduğu ağ ile uyumlu değerler uygun alanlara girilmelidir. TES'in varsayılan ağ ayarları şöyledir.

IP Adresi	192.168.35.15
Ağ Geçidi Adresi	192.168.35.254
Alt Ağ Maskesi	255.255.255.0
Ağ geçidi Portu	502
Konfigürasyon Portu	555

Tablo 3-1 TES Varsayılan Ağ Ayarları

Ağ Geçidi Portu:

Ağ gçidi sunucusunun dinleyeceği porttur. 1-65535 arsında bir değer alabilir. Varsayılan değer 502'dir.

Konfigürasyon Portu:

Haberleşme sunucusunun dinleyeceği porttur. 1-65535 arsında bir değer alabilir. Varsayılan değer 555'tir.





3.1.1.2 Seri Haberleşme Ayarları

Doğru bir veri alış verişi için TES-4'ün seri parametreleri bağlı olduğu seri hattaki cihazlarla uyumlu olmalıdır.

Seri haberleşme kalıcı veya anlık olarak ayarlanabilir.

* Kalıcı olarak ayarlamak için parametreler değiştirildikten sonra kayıt işlemi yapılmalıdır ve seri haberleşme ayarları cihaz fabrika ayarlarına döndürülene kadar korunur. USB veya TCP üzerinden yapılandırılabilir.

* Anlık olarak değiştirilen seri ayarların aktif olması için kayıt işlemi yapılması gerekmemekte ve cihazın enerjisi kesilmediği süre boyunca korunmaktadır. Yalnızca TCP üzerinden değiştirilebilir..

								×
Bağlantıyı Kes	Oku Vaz Işlem	Cihaz Bilgisi Bilgi	Seri Haberleşme Ayarları	Network Ayarları Ayarları	Güvenlik Ayarları	Hakkında Hakkında		
Seri Bag	Seri Bağlantı Ayarları							
	Port Ayarları Baud I Data Pa Stop Veri Paket Ayarları Zaman Aşımı Karakter Boşluk Sa Maksimum Byte Sa	Rate Baud 384 a Bit 8 Parite Parite yo b Bit 1 Tipi Karakter ayısı 4 ayısı 128	400 V V k V Sayısı V V V		Bu sekmedeki de seçilmelidir. Deği iletişim oluşmaz.	ğerler, seri arayüz ciha	zlarına uygun olarak dığında, sağlıklı bir seri	
Dili Değiştir -							Bağlantı USB ile Ba	ğlandı

Şekil 3-5 Seri Port Ayarları

3.1.1.2.1 Port Ayarları

Baud Hızı:

TES, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 baud hızlarını desteklemektedir. (Varsayılan değer:38400)

Data Bit:

7 ve 8 data bitini desteklenmektedir. (Varsayılan değer:8)

Parite:

Paritesiz, tek pariteli ve çift pariteli parite modlarını desteklemektedir.(Varsayılan değer:yok)

Stop Bit:

1 ve 2 stop bitini desteklenmektedir.(Varsayılan değer:1)





3.1.1.2.2 Veri Paket Ayarları

TES-4 transparan tipinde çalışır ve 1 adet ağ geçidi bağlantısı (sorguları seri hatta iletilecek olan bağlantı) destekler.

Sorgu yönü önemsizdir. Uzaktan gelen verileri seri hatta, seri hattan gelen verileri uzak bağlantıya iletir.

Bu sayede RS-485 bağlantısına sahip herhangi bir cihaz internet üzerinden iletişim kurabilir hale gelmektedir.

Zaman Aşımı Tipi:

Zaman aşımı tipi "karakter sayısı" ya da "süre" olarak ayarlanabilir.

-Karakter Boşluk Sayısı:

Son gelen karakterden sonra, beklenecek karakter sayısı kadar süre geçerse, veri uzak bağlantıya yönlendirilir. Kullanılacak protokole bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

-Süre:

Son gelen karakterden sonra, beklenecek süreyi belirler. Cihaz ayarlarına girilecek süre hesaplaması aşağıdaki örnek ile açıklanmıştır.

-Maksimum Byte Sayısı:

Seri hattan gelen veri uzunluğu maksimum paket uzunluğuna ulaştığında bekleme olmaksızın veri uzak bağlantıya yönlendirilir. Kullanılacak protokole bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin bu değer Modbus için 256 olarak girilmelidir.

Örnek: TES, Modbus protokolüne sahip seri cihazlar ile kullanıldığını varsayalım ve seri ayarları aşağıdaki gibi olsun:

Start Bit:1 Baud Rate: 1200bit/sn Data Bit: 8 Parite: 2 (Çift) Stop Bit: 1 olsun.

Toplam karakter sayısı 8+2+2 = 12 olarak hesaplanır.

Baud Hızı 1200, yani bir saniyede 1200 bit veri gönderilir. Karakter sayısının toplamı 12 olduğu için, ayarlanacak süre 12 bitlik veri 12/1200=10ms olarak hesaplanır.



3.1.1.3 Cihaz Bilgisi - Yazılım Güncelleme

Bu sekmede TES'e ait model, seri numarası, MAC adresi, yazılım versiyonu, donanım versiyonu ve derleme tarihi bilgileri bulunmaktadır.

Bağlantıyı Kes İşlem	Cihaz Bilgisi Bilgi	Seri Haberleşme Ayarları	Network Ayarları Ayarlar	Güvenlik Ayarları	Hakkında Hakkında	
Cihaz Bilgisi						
Ürür	<mark>i Bilgisi</mark>			<u>Üretim Bilg</u>	isi	
Üretic	i Adı Klemsan		Yaz	alım Versiyonu	1.01	Yazılım Güncelleme
Ürü	n Adı TES-4		Dona	ınım Versiyonu	1.2.1	
Seri Num	arası 100192470	09		Üretim Tarihi	Oct 11 201	9
Sipariş Num	arası 601410			Üretim Zamanı	14:53:15	
MAC A	dresi C4:29:1D:0	0:1E:2D	Der	leyici Versiyon	8032001	
Dili Değiştir						Bağlantı USB ile Bağlandı

Şekil 3-6 Cihaz Bilgisi

Ayrıca bu sekme altında bulunan "Yazılım Güncelle" seçeneği ile cihaz yazılım versiyonu güncellenebilir. Yazılım güncellemek için teknik destek ekibimize ulaşabilirsiniz.

Bağlantıyı Kes	Oku İşlem	¥az	Cihaz Bilgisi Bilgi	Seri Haberleşme Ayarları	Network Ayarları Ayarlar	Güvenlik Ayarları	Hakkında Hakkında			
Cihaz Bilg	jisi									
	Yazılı	n Güncelleme Yazılım gün Yazılım o	celleme şifresi : dosya konumu :	_			×	<u>ʻazılım Güncelleme</u>		
				Yazılım güncelle	2					
Dili Değiştir								Bağlantı B	lağlantı	Yok



3.1.1.4 Güvenlik Ayarları

Transparan Ethernet/Seri Dönüştürücü

> Bu sekmede ethernet üzerinden bağlanırken gereken şifre değiştirilebilir. TES Internet'ten erişilebilir bir cihaz olduğu için, varsayılan şifrenin değiştirilmesi güvenlik açısından önem arz etmektedir. Arzu edilen şifre hem "Şifre" alanına hem de "Şifre (Tekrar)" alanına yazılmalıdır.

Bağlantıyı Kes	Oku İşlem	Yaz	Cihaz Bilgisi Bilgi	Eri Haberleşme Ayarları	Network Ayarları Ayarlar	Güvenlik Ayarları	Hakkında Hakkında		
Güvenlik	Ayarları							_	
		Şifre (Tı	Şifre			UYARI: Şifre yalnızı karakterler içermer uzun olamaz.	ca harflerden ve s meli ve dört karak	ayılardan oluşmalı, ter ve yedi karakterc	szel len
Dili Değiştir								Bağlantı U	B ile Bağlandı

Şekil 3-8 Güvenlik Ayarları

İstenilen yapılandırmalar yapıldıktan sonra "Yaz" düğmesine basılarak ayarlar kaydedilebilir.





3.1.2 Ethernet ile Bağlan

Bu sekmede, Gateway Master yazılımını kullanılarak internet üzerinden bağlanılabilir. Program başlatıldığında; erişim bilgilerini girmek için "Ethernet ile Bağlan" seçeneğine tıklayın.

×	8	Ð						
Bağlantıyı Kes	Oku	Yaz	Cihaz Bilgisi	Seri Haberleşme Ayarları	Network Ayarlan	Güvenlik Ayarları	Hakkında	
	İşlem		Bilgi		Ayarlar		Hakkında	
Bağlantıy	ı Aç							
			Cihazınızl	a iletişim kurmak içi	n, lütfen bağları	ıtı türünü seçin.		
				, , ,		,		
				4				
				1.				
			USE	3 ile Bağlan	Ethernet	ile Bağlan		
Dili Değiştir								Bağlantı Bağlantı Yok

Şekil 3-9 Ethernet ile Bağlan

Fabrika ayarları aşağıdaki gibidir:

TRANSPARAVI ETHERNET/SERİ ÇEVIRİCİ - Kullanıq Arayüz Programı								
×	6	10						
Bağlantıyı Kes	Oku	Yaz	Cihaz Bilgisi	Seri Haberleşme Ayarları	Network Ayarları	Güvenlik Ayarları	Hakkında	
	İşlem		Bilgi		Ayarlar		Hakkında	
Bağlantıy	yı Aç							
			Cihaza bağlanm	ak için, lütfen IP adr	esini, portu ve	şifre bilgilerini g	iriniz.	
				IP Adresi 192.1	68.35.15			
				Port 555				
				Şifre Pass				
				Geri	Bağlan			
Dili Değistir								Bağlantı Bağlantı Yok

Şekil 3-10 Ethernet ile Bağlan

NOT: "Port" değeri , cihaza kullanıcı arayüz programı üzerinden bağlanıldığı için, konfigürasyon port değeridir.

İstenilen yapılandırmalar yapıldıktan sonra, "Yaz" düğmesine basarak ayarlar kaydedilebilir.







BÖLÜM 4 JSON RestAPI

TES, herhangi bir programa bağımlı kalmaksızın cihaz bilgilerini okuma, yapılandırma verilerini okuma/yazma ve kayıt verilerini okuma/silme ara yüzüne sahiptir.

Standart HTTP metodları (GET, PUT, POST) kullanılarak istenen veriler JSON formatında okunabilir veya yazılabilir.

4.1 Genel Haberleşme Ayarları

Genel haberleşme parametreleri ile ilgili verilerin anlatıldığı bölümdür. Cihaz iki farklı ara birim ile haberleşmesini gerçekleştirir.

Bu arabirimler uzaktan bağlantı ve USB' dir. Aksi belirtilmedikçe dokümandaki tüm parametreler uzak bağlantı ve USB üzerinden haberleşmede kullanılabilir.

•Kimlik Doğrulama:

"Basic" kimlik doğrulama algoritması ile haberleşme güvenliğini sağlanmaktadır. Kullanıcı adı her zaman "user" dır. Kullanıcı şifresi ise konfigürasyonda belirlenen şifredir. •Zorunlu HTTP üstbilgi alanları ve değerleri

HTTP Metodu: GET | POST | PUT | DELETE HTTP Versiyonu: HTTP/1.1 | HTTP/2 Sunucu(Sadece uzak bağlantıda geçerli): Host: AAA.BBB.CCC.DDD:PPP (IPAdresi:PortNumarası) URL: Gerekli veriler dokümanın ilerleyen sayfalarında konulara bağlı olarak tanımlanacaktır. İçerik Tipi: Content-Type: application/json Kimlik doğrulama(Sadece uzak bağlantıda geçerli): Authorization: Basic xxxxxxxxx

•Sorgu Başarılı Cevabı:

Sorgunun doğru olduğunu belirten cevaptır.

Kod 200: OK.

•Sorgu Hatalı Cevabı:

Sorgunun yanlış olduğunu belirten cevaptır.

Kod 400 Bad Request: Geçerli olmayan istek, hatalı içerik tipi (content type), desteklenmeyen http metodu geçerli olmayan json parametresi gönderilirse bu hata döndürülecektir.

Kod 401 Unauthorized: Hatalı kullanıcı adı / şifre girişi yapılmışsa bu hata döndürülecektir.

Kod 404 Not Found: İstenen kaynak bulunamazsa bu hata döndürülecektir.

4.2 Seri Haberleşme Ayarları

Seri haberleşme verilerinin okunup yazılabilmesini sağlayan fonksiyonlar bu bölümde yer almaktadır.





•URL
/settings/serial
•Metod:
GET | PUT
•Veri Parametreleri
Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parametre: 7E1, 7E2, 7O1, 7O2, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2
Receive Complete Type: idle, time
Idle Char Num : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
maxPacketLength : 0 - 256
Timeout Duration: 1000 - 10000 msec

```
{
    "baudrate": 38400,
    "parameter": "8N1",
    "receiveCompleteType": "idle",
    "serialIdleChar": 4,
    "maxPacketLength": 128
}
{
    "baudrate": 38400,
    "parameter": "8N1",
    "receiveCompleteType": "time",
    "duration": 1000,
    "maxPacketLength": 128
```

}

4.3 Anlık Seri Haberleşme Ayarları

Anlık seri haberleşme verilerinin okunup yazılabilmesini sağlayan fonksiyonların anlatıldığı bölümdür.

•URL
/runtime/serial
•Metod:
GET | PUT
•Veri Parametreleri
Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parametre: 7E1, 7E2, 7O1, 7O2, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2
Receive Complete Type: idle, time
Idle Char Num : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
maxPacketLength : 0 - 256
Timeout Duration: 1000 - 10000 msec





```
{
    "baudrate": 38400,
    "parameter": "8N1",
    "receiveCompleteType": "idle",
    "serialIdleChar": 4,
    "maxPacketLength": 128
}
{
    "baudrate": 38400,
    "parameter": "8N1",
    "receiveCompleteType": "time",
    "duration": 1000,
    "maxPacketLength": 128
}
```

}

4.4 Ağ Ayarları

Seri haberleşme verilerinin okunup yazılabilmesini sağlayan fonksiyonların anlatıldığı bölümdür.

26

```
•URL
/settings/network
•Metod:
GET | PUT
•Veri Parametreleri
Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Gateway Address: AAA.BBB.CCC.DDD
Subnet Mask: EEE.FFF.GGG.HHH
Source IP: III.JJJ.KKK.LLLL
Gateway Port: 0 - 65536
Communication Port: 0 - 65536
```

```
{
    "gatewayAddress": "192.168.35.254",
    "subnetMask": "255.255.255.0",
    "sourceIP": "192.168.35.15",
    "gatewayPort": 502,
    "communicationPort": 555
```

}



4. 5 Güvenlik Ayarları

Güvenlik ile ilgili verilerinin okunup yazılabilmesini sağlayan fonksiyonların anlatıldığı bölümdür.

```
•URL
/settings/security
•Metod:
GET | PUT
•Veri Parametreleri
password: en fazla 12 karaktedir.
{
"password": "Pass"
```

```
}
```

4.6 Tüm Ayarlar

Tüm verilerinin okunup yazılabilmesini sağlayan fonksiyonların anlatıldığı bölümdür.

•URL /settings
•Metod:
GET | PUT
•Veri Parametreleri
serial: Parametreleri "Seri Haberleşme Ayarları" başlığında detaylı olarak anlatılmıştır.
network: Parametreleri "Ağ Ayarları" başlığında detaylı olarak anlatılmıştır.
security: Parametreleri "Güvenlik Ayarları" başlığında detaylı olarak anlatılmıştır.

```
{
 "serial":
  {
         "baudrate":9600,
         "parameter":"8N1",
         "receiveCompleteType":"time",
         "duration":2000,
         "maxPacketLength":256
 },
 "network":
  {
         "gatewayAddress":"192.168.35.254",
         "subnetMask":"255.255.255.0",
         "sourceIP":"192.168.35.15",
         "gatewayPort":502, "communicationPort":555
 },
```







"security":

```
{
"password":"Pass"
}
```

4. 7 Ürün Bilgisi İşlevleri

Ürün bilgisi verilerinin okunabilmesini sağlayan fonksiyonların anlatıldığı bölümdür.

```
•URL
/info
•Metod:
GET |
•Veri Parametreleri
product: Ürün bilgilerini içerir.
production: Üretim bilgilerini içerir.
```

```
"product":
{
    "mac":"C4:29:1D:12:34:56",
    "companyName":"Klemsan",
    "deviceName":"TES-4",
    "serialNumber":"123456",
```

```
},
```

{

"production":

```
{
    "firmwareVer":"1.00",
    "pcbVer":"1.2.1",
    "buildDate":"Apr 11 2019",
    "buildTime":"16:34:17",
    "compilerVer":8032001
}
```

"orderNumber":"601410"





4.8 Tüm Veriler

Tüm verilerinin okunmasını sağlayan fonksiyonların anlatıldığı bölümdür.

```
•URL
/
•Metod:
GET |
•Veri Parametreleri
settings: Ayarlar ile ilgili verilerin geldiği bölümdür.
info: Ürün ve üretim bilgisi verilerinin geldiği bölümdür.
```

```
{
  "settings": {
    "serial": {
      "baudrate": 38400,
      "parameter": "8N1",
      "receiveCompleteType": "idle",
      "serialIdleChar": 4,
      "maxPacketLength": 128
    },
    "network": {
      "gatewayAddress": "192.168.35.254",
      "subnetMask": "255.255.0.0",
      "sourceIP": "192.168.35.15",
      "gatewayPort": 502,
      "communicationPort": 555
    },
    "security": {
      "password": "Pass"
    }
  },
  "info": {
    "product": {
      "mac": "C4:29:1D:12:34:56",
      "companyName": "Klemsan",
      "deviceName": "TES-4",
      "serialNumber": "123456",
      "orderNumber": "601445"
    },
    "production": {
      "firmwareVer": "1.00",
      "pcbVer": "1.2.1",
      "buildDate": "Apr 11 2019",
      "buildTime": "16:10:39",
      "compilerVer": 8022002
    }
  }
}
```

BÖLÜM 4 JSON RestAPI

4. 9 Komut İşlevleri

}

{

}

Komut fonksiyonların anlatıldığı bölümdür.

"command": "restart "

```
•URL
/ command
•Metod:
POST
•Veri Parametreleri
command: "save-config" (Değiştirilen konfigürasyonun silinemez hafızaya kayıt
edilmesini sağlar)
command: "restart" (Cihazın baştan başlatılmasını sağlar)
command: "return-config-to-default" (Cihazın fabrika ön değerlerine getirilmesini
sağlar)
{
    "command": "save-config"
}
```

"command": "return-config-to-default "







BÖLÜM 5 TEKNİK ÖZELLİKLER

BÖLÜM 5 TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme

Seri İletişim

64 Adede Kadar Cihaz Desteği	
Baudrate	300 115200
Stop Bit	1,2
Parite Biti Ayarı	Yok, Tek,Çift
Data	7 ve 8 Bit

Ethernet

10/100 Base-TX

Yapılandırma

USB JSON RestAPI

Desteklenen Roller

Server Rolü

Operasyon Tipleri

Transparan

USB

USB üzerinden Yapılandırabilme Micro USB Bağlantı Ara Yüzü Yazılım güncelleme







Boyutlar



Şekil 5-1 Boyutlar



Kızılüzüm Cad. No:15 Kemalpaşa - İZMİR Tel: (+90 232) 877 08 00 Fax: (+90 232) 877 08 06

Revizyon No: 09122019

